Omvang van de levering



Camera



USB-Kabel



Zakje met schroeven



Waarschuwingssticker







Gebruiksaanwijzing

Opmerking: De inhoud van de verpakking kan per product verschillen. Het daadwerkelijke product is bepalend.

Productoverzicht



Opmerking: Het uiterlijk van het product kan per model verschillen. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

Eerste keer gebruiken

1. Plaats uw SD-kaart .



2. Opladen

Let op: Het apparaat wordt slechts gedeeltelijk opgeladen geleverd. Laad het volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.

AAN/UIT-knop	Houd de knop 3-5 seconden ingedrukt om de camera in of uit te schakelen.
RESET-knop	Houd de knop 3-5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.
Netwerkindicator	
Langzaam knipperend rood licht	Apparaat wacht op verbinding
Snel knipperend rood lich	Apparaat maakt verbinding
Blauw licht	De verbinding is tot stand gebracht
Oplaadindicator	
Permanent rood licht	De camera wordt opgeladen
Blauw licht	De camera is volledig opgeladen

APP/Client introductie

Smartphone

Zoek naar Zosi Smart in de App Store/Google Play Store of scan de onderstaande QR-code om te downloaden. Volg de instructies om een account aan te maken.







Zosi Smart

Android/IOS

App instructie video

Apparaten toevoegen

1. Open de Zosi Smart app en volg de instructies voor registratie en inloggen.

2. Klik op het "+" teken om een apparaat toe te voegen en volg de instructies om het netwerk in te stellen en het apparaat toe te voegen.



Opmerking: De WLAN-camera ondersteunt alleen 2.4 GHz WiFi. Selecteer een WiFi zonder "5 GHz" en vermijd WiFi-namen met speciale tekens.

PC

Download de Zosi AVSS-client en installeer deze volgens deze instructies.

Officiële downloadlink: https://www.zositech.com/pages/app. Dubbelklik op het pictogram "AVSS", selecteer de taal en log in.

Opmerking: het wordt aanbevolen om in te loggen met een Zosi Smart App-account om te voorkomen dat u meerdere accounts gebruikt.

Scan de onderstaande QR-code om de AVSS-bedieningsvideo te bekijken.



De camera installeren

Opmerking:

Voordat je de camera installeert, moet je ervoor zorgen dat het netwerk is ingesteld en dat de camera is toegevoegd aan de app.



Montage aan de muur

- 1. Boor gaten volgens de sticker en steek er muurpluggen in.
- 2. Draai de schroeven stevig vast om de camerabasis te bevestigen.

3. Pas de camerahoek aan. Je kunt de horizontale en verticale uitlijning aanpassen met de Zosi Smart app.





Montage aan het plafond

1. Boor gaten volgens de sticker en steek er muurpluggen in.

2. Draai de schroeven stevig vast om de camerabasis te bevestigen.

3. Pas de camerahoek aan. Je kunt de horizontale en verticale uitlijning aanpassen met de Zosi Smart app.



Installatieafstand, -hoogte en -hoek

Afstand: Het nauwkeurigste bereik voor objecten is tussen 1,5 en 10 meter. Hoek: Kantel de camera ongeveer 30°-60° naar beneden vanuit de horizontale positie. Hoogte: Monteer de camera op een hoogte van 1,5-3,5 meter boven de grond.



Voorzorgsmaatregelen bij installatie

Richt de camera niet rechtstreeks op lichtbronnen.

• Richt de camera niet op ramen of reflecterende voorwerpen. Dit kan resulteren in een slechte beeldkwaliteit als gevolg van infrarood-LED's, omgevingslicht of reflecties van statuslampjes.

 Installeer de camera niet op donkere plaatsen, maar zorg voor voldoende licht. Voor een betere beeldkwaliteit moet u ervoor zorgen dat de camera en het vast te leggen object zich onder vergelijkbare lichtomstandigheden bevinden.

 Het wordt aanbevolen om de camera zo ver mogelijk uit de buurt van elektronische apparaten zoals magnetrons, televisies, draadloze telefoons en babyfoons te installeren om signaalinterferentie te voorkomen.

 Maak de lens regelmatig schoon met een zachte doek. Zorg ervoor dat de voedingsconnector niet wordt blootgesteld aan water of vocht, of wordt geblokkeerd door vuil of andere stoffen.

Installeer de camera niet op een plaats waar deze direct door regen of sneeuw kan worden getroffen.

• De camera kan werken bij extreem koude temperaturen tot -20°C, omdat hij warmte genereert wanneer hij wordt ingeschakeld. Voordat u de camera buiten installeert, dient u deze binnen een paar minuten aan te laten staan.

Veelgestelde vragen

Waarom is het WiFi-apparaat altijd offline?

 Zorg ervoor dat u tijdens het koppelen van de camera het juiste WiFi-wachtwoord hebt ingevoerd. Als u het niet zeker weet, reset dan de camera en herhaal het koppelingsproces.

Zorg ervoor dat uw huidige netwerk 2,4GHz WiFi gebruikt, aangezien deze camera geen 5GHz WiFi ondersteunt.

 Controleer of het apparaat is verbonden met het netwerk. Zorg ervoor dat de router goed werkt om toegang te krijgen tot internet en zorg ervoor dat automatische IP-adrestoewijzing op de router is ingeschakeld.

Waarom wordt de opname niet gevonden?

• Controleer of de micro SD-kaart beschadigd is en of de datum die u zoekt geldig is. Zorg ervoor dat de systeemtijden van het apparaat correct zijn ingesteld.

Waarom werkt de tweewegaudio niet?

- Controleer of de app-rechten op uw smartphone zijn verleend tijdens de installatie.
- Zorg ervoor dat de camera en uw smartphone momenteel met het netwerk zijn verbonden.
- Zorg ervoor dat het volume van de intercomcamera niet te laag staat. Pas het volume indien nodig aan.

Ondersteunt de camera bewegingsdetectie en beeldopname?

- De camera maakt automatisch beelden wanneer deze een persoon, voertuig of veranderingen in het gedetecteerde beeld detecteert.
- Gebruikers kunnen ook handmatig afbeeldingen vastleggen met de Zosi Smart App.

Accreditatie-instructies

FCC-conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden.

(1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie.

(2) Dit apparaat is onderhevig aan externe interferentie, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ZOSI verklaart dat het apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door afvalverwerking te voorkomen en om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen, dient u het op een verantwoorde manier te recyclen. Als u uw oude apparaat wilt retourneren, gaat u naar het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht. Deze kan het product voor milieuvriendelijke recycling accepteren.