

Smart Caméra IP avec Batterie



Notice d'instruction

100% Sans fil Caméra IP avec batterie rechargeable Placez la caméra n'importe où, visionnez sur le téléphone à tout moment

1. Liste d'emballage



1x USB câble



1x des vis





1x caméra

1x montage mural

1x adhésif double face

1x notice d'instruction

2. Détails du produit





- Indicateur de l'état du travail
- Objectif
- 3 Leds IR
- 4 PIR
- 6 Microphone
- 6 Haut-parleur

- Support mural boule de fer
- 8 Fente de la carte TF
- 9 Port USB DC5V
- Bonton de réinitialisation
- Power

NO.	Boutons	Opération
1	Power	Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour allumer / éteindre
2	Power	Appuyez rapidement pendant 1 seconde pour réveiller la caméra de mode veille

3. Installez l'application Cloudedge

3.1 Recherchez «Cloudedge» sur l'App Store ou le Google Play Store ou scannez ci-dessous le code QR pour la télécharger et l'installer sur votre smartphone.



REMARQUE: Veuillez autoriser ci-dessous 2 autorisations lors de la première exécution de App.

 Autorisez CloudEdge à utiliser des données cellulaires mobiles et un réseau local sans fil (Fonction: si ce n'est pas autorisé, l'ajout d'une caméra IP échouera).

(2) Autorisez CloudEdge à obtenir les autorisations de message Push système (Fonction: lorsque la caméra déclenche une détection de mouvement ou une alarme sonore, le téléphone peut recevoir une alarme push)..

Réglages CloudEdge	CloudEdge Notifications
CLOUDEDGE PEUT ACCEDER À :	7
Se Photos Lecture et écriture >	Autoriser les notifications
🚺 Maro 🌑	ALERTES.
Siri et recherche	
Notifications Sarvieres, Sors, Posities	
Actualiser en arrière-plan	CONTRACTOR CARGE C
Données sans fil	0 0 0
	Style de bannière Temporaire >
	Sons
	Pastiles
	OPTIONS
	$\label{eq:afficher} \mbox{Afficher les aperços} \qquad \mbox{Si déverrouillé (Par défaut)} >$
	Grouper les notifications Automatique 3

3.2 Vous inscrivez à l'application

Les nouveaux utilisateurs doivent s'inscrire par le courrier électronique. Cliquez sur «ENREGISTRER », suivez les étapes pour terminer l'inscription du compte, et puis vous connecter.

4. Ajoutez la caméra à l'APP

4.1 Insérez une carte micro SD

Veuillez insérer une carte micro SD pour enregistrer des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté. (carte non incluse, prend en charge 128 Go maximum)

* REMARQUE: insérez la carte SD avant de mettre la caméra sous tension. Sinon, la carte ne serait pas reconnue.



4.2 Mettez la caméra sous tension

Appuyez sur le bouton de power et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour allumer la caméra (si vous n'arrivez pas à l'allumer, veuillez brancher un adaptateur secteur DC5V 1A / 2A pour charger la caméra 15 minutes en premier), assurez-vous que le voyant clignote lentement en ROUGE.

REMARQUE: L'adaptateur secteur DC5V1A / 2A n'est pas inclus dans la liste d'emballage.

4.3 Wi-Fi Réglages

4.3.1 Placez la caméra et le téléphone auprès du routeur dans un rayon de 30 à 100 cm et connectez-vous au wifi.



Cámara

Router

Smartphone

REMARQUE: Veuillez noter que la caméra ne fonctionne que sous 2.4G Wi-Fi et elle ne prend pas en charge 5G Wi-Fi.

4.3.2 Exécutez CloudEdge App, Click
to et sélectionnez «CAMERA DE BATTERIE».

4.3.3 Sélectionnez «L'appareil a clignoté lentement en rouge ou vous entendez une tonalité», appuyez «Suivant».

4.3.4 Sélectionnez 2.4 Ghz WiFi SSID et entrez le mot de passe, appuyez «Suivant».

4.3.5 Placez le code QR devant 15cm de l'objectif de la caméra.

L'objectif de la caméra vise le code QR sur l'écran du téléphone à une distance de 15 cm. Une fois que la caméra a reconnu le code QR, il sonne «bugu». Si vous l'entendez, appuyez sur «Entendre ton».



Distance de 15 cm

4.3.6 Après avoir cliqué sur «Entendre ton», la caméra commencera à se connecter au wifi et passera à la page «Rechercher dans l'appareil» une fois la configuration terminée. Vous pouvez modifier le nom de la caméra ici, puis cliquez sur «Terminer» pour ouvrir la caméra dans la liste «MON APPAREIL». Vous pouvez maintenant regarder une vidéo en temps réel.



5. Menus





Options du son, activer-la peut entendre



Réglages de la caméra: alarme, carte SD etc.

Capacité de la batterie

Options de SD, HD

Optionde plein écran

Débit binaire

Puissance du signal du réseau Options de prévisualisation

Bouton de capture d'écran

Bouton d'enregistrer

Option interphone, appuyez longuement et puis peut parler

Option de détection du corps humain, le vert est activé, la valeur par défaut est activée et il est détecté par la détection infrarouge du corps humain.

Vidéo d'alarme, cliquez sur le pour lire / mettre en pause la vidéo

Clip vidéo d'alarme

Options de lecture locales

Option de calendrier, cliquez sur le pour sélectionner la date

Options d'enregistrer

Options de capture d'écran

Options de lecture des vidéos de détection de mouvement

6. Régler la distance de détection PIR

La «détection de corps» PIR est activée par défaut et la sensibilité par défaut est «Moyen» et la distance de détection est de 6 mètres, et il est réglable dans «Mon appareil» -> «Paramètre» -> « Détection du corps humain».

<	955688282		<	PARAMETRE	Û	<	Détection de mouvements
THE REAL PROPERTY.			241757819	Pseudo		Déte	ction du corps humain
*			124	955648282 2008/c027/c13e3	2524003	Activ surve selec evide consi	er la forettion-de détection humaine pour iller et aletter la personnel devant la sonnette, tonner d'ill'enrifes sensibilités de détection sectiver cette location es hacettion de la enrination d'énergie et des exigences d'alarme.
			(i) Received	r un message d'alerte		Base	e
U •	bit binaires (142)/s	M95: 1005	@ Partage		>	Moy	ome 🥥
DIRECT		INREGISTRÉ	(b) Informati	tons sur le Niseau	>		
-			(1) Carte St		>	Haut	
[0]	0	61	(i) Inversio	n vidēto	\odot		
Captures D'écran	interphone	Enregistrement	C Diffectio	n du corps humain. Moy	nne >		
			O Volume	dinterphone	50 >		
A	30		@ Geston	de consommation	>		
Rappel de Bell	Détection de corpr		(Umin	0.0.0 5000			

Sensibilité	Distance de détection (pour les objets vivants qui se déplacent)
Bas	Jusqu'à 4 mètres (13ft)
Moyen	Jusqu'à 6 mètres (20ft)
Haut	Jusqu'à 8 mètres (26ft)

REMARQUE: Une sensibilité plus élevée offre une distance de détection plus longue, mais cela entraînerait davantage de fausses alarmes. Il est conseillé de régler le niveau de sensibilité sur «Bas» ou «Moyen» lorsque vous installez la caméra à l'extérieur.

7. Notification Push Alarme et Relecture

La caméra de batterie avec capteur PIR n'est pas conçue pour l'enregistrement 7x24 toute la journée, mais il suffit d'appuyer sur la notification de message d'alarme pour l'appli du téléphone et d'enregistrer la vidéo sur une carte SD lorsque le capteur PIR a détecté des événements de mouvements du corps humain. Vous pouvez ensuite lire les vidéos où que vous soyez via CloudEdge App. Lorsque le PIR est déclenché, les actions de la caméra et du système: (1) Son d'alarme dans l'application (veuillez activer la notification de l'application cloudedge dans les réglages de caméra; le volume mobile est également activé)

(2) Notification de message d'alarme (veuillez activer la notification de l'application cloudedge dans les réglages de caméra)

(3) Instantané d'alarme et enregistrement vidéo sur carte SD (veuillez insérer la carte TF).



8. Installez la caméra

8.1 Vous pouvez placer la caméra là où vous souhaitez: table, chaise, sol, etc.

8.2 Installation avec un montage mural

8.2.1 Installation du montage murale de A3

Fixez le support de boule en fer au mur avec des vis ou un adhésif double face, puis magnétisez la caméra sur la boule en fer. L'installation est très pratique et permet également de régler facilement l'angle de la caméra.



9. Notifications importantes pour réduire les fausses alarmes

9.1 Pour réduire les fausses alarmes, veuillez noter que

 N'installez pas la caméra face à des objets très lumineux, notamment au soleil, à une lampe, etc.

 Ne placez pas la caméra trop près d'un endroit où circulent tréquemment des véhicules. Sur la base de nombreux tests, la distance recommandée entre la caméra et le véhicule est de 15 mètres.

 Éloignez-vous des sorties, y compris des bouches d'aération du climatiseur, des bouches d'humidificateur, des bouches d'aération du projecteur, etc.

N'installez la caméra face au miroir.

 Maintenez la distance au moins de 1 mètre entre la caméra et les autres appareils sans fil, y compris les routeurs Wi-Fi et les téléphones, afin d'éviter les interférences sans fil.

9.2 La zone de surveillance

Lors de l'installation de la caméra, il n'est pas suggéré de placer le capteur PIR verticalement face à l'objet en mouvement, sinon il pourrait ne détecter pas les événements de mouvement. Il est suggéré de définir un angle supérieur à 10 degrés entre le capteur PIR et l'objet détecté.



Annexe: Description de l'état des voyants et fiche de dépannage

Description de l'état des voyants						
No.	Etat des voyants	Etat de la caméra				
1	Cligote lentement en rouge	La connexion WiFi est en attente				
2	Cligote rapidement en rouge	La connexion WiFi est en cours				
3	Toujours plein en rouge	Le réseau est anormal				
4	Toujours plein en bleu	WiFi connecté				
	Fiche de dépannage					
No.	Description	Solution & Opération				
1	Impossible de se connecter	 Vérifiez le nom WiFi et son mot de passe Assurez-vous que votre WiFi est 2,4G et non 5G Ensure your camera and phone close to router 				
2	Réinitialisation	 Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes Enendez un son «bugu» Le voyant en rouge clignote lentement 				
3	Passer à un nouveau réseau	 Appuyez sur la touche de réinitialisation pour rétablir les paramètres d'usine Se connecter de nouveau 				
4	Impossible d'ajouter un appareil	Veuillez activer les données cellulaires de l'application CloudEdge dans réglages mobiles				
5	Pas d'alarme PUSH	Activez la notification de l'application CloudEdge dans les réglages mobiles.				
6	Aucun enregistrement vidéo d'alarme	Veuillez insérer une carte TF				



www.zositech.com service@zositech.com

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de ZOSI. On pense que les informations contenues dans cette publication sont précis à tous égards.

ZOSI ne peut être tenu responsable des conséquences résultant de leur utilisation. Les informations contenues Les présentes sont sujettes à modification sans préavis. Révisions ou nouvelles éditions de cette publication peuvent être publiées pour incorporer changements.



