Notice d'installation



Cette instruction est destinée à vous aider à installer la caméra rapidement. Pour plus d'informations et de détails, visitez le website officiel de ZOSI www. zositech.com

1. Aperçu de la caméra



2.Créer un compte

Les instructions suivantes sont basées sur l'application Android; les instructions pour la version iOS sont légèrement différentes.

Installez et lancez l'application "Zosi Smart", qui peut être téléchargée en scannant le code QR affiché sur la première page de ce manuel.

Cliquez sur "S'inscrire" en bas de l'interface pour créer un compte. Entrez votre adresse email pour obtenir le code de validation. Cliquez sur «Suivant» à définir le mot de passe du compte et terminer l'inscription.



3. Ajouter un appareil

 Mettez la caméra sous tension et attendez 20 secondes pour que la caméra émet une invite vocale «The device is waiting for the connection».

2)Lancez l'application Zosi Smart et appuyez sur l'icône " " dans le coin supérieur droit, comme indiqué sur la figure et choisissez «Caméra C190».



3)Cliquez sur l'icône «» pour scanner le code QR sur la caméra; ou bien saisissez manuellement le code QR et cliquez ensuite sur«Confirmer».

🗢 🙍 🕺 🖓 🖓 🖓 🖓	17:09 🖬 🕸 🔂 …	\$5 복 역 교 21%을
C Scannez le code QRcherche locale	Scannez le	code QRcherche locale
Entrer manuellement I'UID de l'appareil	Entrer manueller Tappar	ment l'UID de reil
	Entrer manuelle	ment l'UID de
	l'appa	reil
	1	8
L	Annuler	ок
S'il vous plaît scannez le code QR sur l'appareil ou sur la notice pour l'ajouter	S'il vous plaît sc: QR sur l'appareil c pour l'aj	annez le code ou sur la notice outer
		(a)
Sélectionner la photo de l'album	Sélectionner la ph	ioto de l'album
III O <	III O	<

4)Saisiez un nom pour l'appareil sur l'interface d'informations de l'appareil, cliquez sur «Ajouter un appareil non connecté au routeur».



5)Saisiez le WiFi nom d'utilisateur et le mot de passe sur l'interface "Connecter l'appareil au WiFi", et après cliquez sur «J'ai entendu l'invite vocale» sur l'interface «Mise sous tension»;

17:1	1 🖬	<u>ه</u>		11 K 8 4	20%自	17:11	P 🚯	***	2000 X ® al	20%自
<	С	onnecte	r l'apprei	l au WiFi	×	<		Allumer		×
		Connect	er l'appreil	au WiFi		-				
Connec prend pa m	tez le tél is en cha oins de l	éphone mo rge le rése 3 mètres du	bile au rései su SGhz (Co routeur et c	au sans fil. Cet nseit veuillez v le l'appareil sar	appareil ne ious situer à 15 fil).				Co	
((:	IPC-	CS2				G		2		
÷	Entr	ez le me	ot de pa	sse de la V	NiFi		-	1º	e	
(Suivant			Mett av sall «Wa	ez l'appare itour de la ume, l'app aiting to co	eil sous tensi: zone sensori areil est activ onnect» sera e 30 seconde	on, le voyant r elle de l'objec é et l'invite vo entendue dans s.	ouge tif cale s les
							Avoir er	ntendu l'in	vite vocale	
						G	∜a pas e	entendu l'ir	nvite vocal	
	111		0	<			Ш	0	<	

6)Cliquez sur «Scanner le code QR» sur l'interface "Scanner le code QR", scannez le code QR affiché sur votre smartphone par l'objectif de la caméra.



7)Cliquez sur «Suivant» après avoir entendu un "Clic", les invites vocales «Wireless configuration succeeded», «Wireless is connecting, please wait» et «Wireless connection successful»; cliquez sur «Confirmer» et «Terminer».



8)Configurez les autres paramètres sur l'interface de l'appareil.



Attension: Si l'appareil n'est pas ajouté avec succès, veuillez réinitialiser l'appareil, puis appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation de l'appareil pendant 5 secondes, ajouter ensuite l'appareil à nouveau conformément aux étapes ci-dessus. 4.Fonctionnement des points d'accès

(Le point d'accès de l'appareil se déclenchent à condition que l'appareil ne serait pas connecté au réseau ou que l'appareil avait été réinitialisé.

Après avoir mise sous tension, la caméra émet une invite vocale «The device is waiting for the connection». Cliquez sur " + " dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Ajouter un appareil via Apr.



Pour la version Android:

L'interface «Connecter un appareil» s'affiche sur l'application, (la caméra recherche les points d'accès à proximité de l'appareil et se fait la connexion automatiquement), et passer ensuite à l'interface "Hot Device Live Preview".



Pour la version iOS:



Faites l'appairage AP de la caméra selon l'indication de la page de démarrage Wi-Fi (le mot de passe par défaut est ipc12345678).

77	*=	all中 Mot	de pa	isse d	e « IPC	17 . AP_R	34 GVN9	7N5W	7TXEV	76 5 /V1111	х — А »
		Ani	nuler			Sa	isir		Se co	nnec	ter
	D										
	1	Mo	t de	pass	e •	••••	••••	•••			
		Vou rapj qui	s pou procha	vez au ant vo	tre iPh cté à c	céder one de rése	à votre e tout au et e	e résea iPhone qui vou	iu Wi- i, iPad is a da	Filen ou Ma ins ses	iC S
۽ ۽	1	0011	Carols.								
• ?	1										
ê 🕫	(1)										
۵ ج	1										
• 🗢	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
۽ ۽	()	-	1	:	:	()	€	&	@	"
8 🕈	1			۲	÷	÷.		<u> </u>	۲,	-	-
	1	#+=		•	'		<u> </u>	1			Ø
• ?	1	ABC	€	Ð		esp	ace			Rejoir	ndre
		77% • • • • • • • • • • • • • • • • • •	77.5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	77 % al ⊕ € € € € Annule Annule Annule Annule a ⊕ ① al ⊕ ○ a ⊕ ① al ⊕ ○	77 % ■ 1 42028 Annular Annular ● * ① Mot de passed ■ * ① Mot de passed ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ 1 2 3 ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ① ■ * ② ■ * ① ■ * ②	77 % +1 + 02U83 Annular Annular • • () Mot de passe de = #0 • • () Mot de passe • • () Annular • • () Annular • • () 1 • • () 1 • • () 1 • • () 1 • • () 1 • • () 3 • • () ABC	77.5 el:#08.88 0 Med cossed e : #C.AF.R Annular Sa 2 * () Med cossed e : #C.AF.R 2 * () Annular 2 * () Annular	77 % Imit # 4828.8 77.4 Mark do state di * 4°C.AR.45040 Molt do state di * 4°C.AR.45040 Annuler Saisir Imit di di state di * 4°C.AR.45040 Imit di state di * 4°C.AR.450	77 % (1) + 0302.8 >7.34 Annular >7.34 Annular Salair 2 ~ (1) Mot de passe + C.A. Solversew 2 ~ (1) Mot de passe + C.A. Solversew 2 ~ (1) Mot de passe + C.A. Solversew 2 ~ (1) Mot de passe + C.A. Solversew 2 ~ (1) Annular 3 ~ (1) Annular 4 ~ (1) Annular	77 % → → 10-488.8 12-34 Annular Sois * 26 * ① ① Mot de pass de s' Sois * ① ① ① 10 * ① ① ○ ○ * ① ① ○ ○ * ① ○ ○ ○ * ① □ ○ ○ * ① □ ○ ○ * ① □ 2 3 4 * ① □ ○ ○ * ① □ 1 2 3 4 * ○ ① □ ○ 0 * ① □ 1 2 3 4 * ○ ① ○ ○ 0 * ○ ① ○ ○ ○ * ○ ① ○ ○ ○ * ○ ① ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ ○ * ○ ○ ○ ○ * ○ ○ <td>77.5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••</td>	77.5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cliquez sur "Rejoindre" dans la fenêtre pop-up qui apparaît sur l'interface "Connexion de l'appareil", puis passez à l'interface "Aperçu des appareils en direct de AP".



A: Sélectionnez un WiFi et entrez le mot de passe si vous devez configurer l'appareil avec WiFi. L'appareil ne prend pas en charge le WiFi à 5 GHz pour le moment, et ne prend pas en charge ni le WiFi en chinois ni les caractères spéciaux. L'interface "Ajouter un appareill" s'affiche sur l'appareil, et après avoir ajouté l'appareil, l'interface "Ajouter avec succès" s'affiche, cliquez sur "Terminer" pour terminer l'ajout de l'appareil. Le logiciel passe ensuite à l'interface "Appareil" et les utilisateurs peuvent effectuer des opérations connexes sur l'appareil.



B.Pour le mode AP, cliquez sur le symbole de retour dans le coin supérieur gauche, une fenêtre contextuelle ensuite apparaît. Cliquez sur "OK", puis cliquez sur "Outils AP" sur l'interface "Mon", sélectionnez l'appareil et effectuez les opérations associées. Il y a moins de fonctions sur cette page, vous pouvez effectuer des opérations fonctionnelles associées sur l'interface de réglages.









5. Alarme de la caméra





5.1Après le déclenchement de la fonction d'alarme manuelle, l'appareil émet un "bip" et les LEDs blanches émet de forts flashs lumineux pour expulser l'intrus. Dans le même temps, un compte à rebours manuel d'une minute apparaît au milieu de la page de l'appareil.



5.2Après avoir configuré la session "Alarme de la caméra", les informations d'alarme liées à la détection de forme humaine seront poussées (la forme humaine sera marquée par un cadre rouge). Sur la session "Messages", vous pouvez cliquer sur "Détection Intelligente" ou "Détection de Mouvement" pour voir la liste des contenus d'alarme associés.



5.3Cliquez sur l'un des enregistrements d'alarme en fonction de l'heure pour accéder à la session "Détails du message".



5.4Cliquez sur «Playback» dans le coin supérieur droit à accéder à la session de lecture vidéo pour une visualisation vidéo détaillée.



5.5Sur la session "Paramètres", cliquez sur le bouton "Alarme de la caméra" pour définir les paramètres associés pour l'alarme de la caméra. La fonction «Alarme de la caméra» peut être activée et désactivée; cliquez sur «Méthode d'alarme» pour définir différentes méthodes d'alarme; cliquez sur «Type d'alarme» pour définir différents types d'alarme; la fonction «LEDs s'allument en mode nuit» peut être activée et désactivée

17:30 🖬 🗅 🔯 ··· 🕺 🖏 🕷 🖬 18%	% 월 17:31 월 Q 🙋 ··· 양 ¥ 왕 # 18% 월
< Réglages	Alarme de caméra
RGVN97(RGVN97N5W7TXEWV1111A) Le nom et le modèle de l'appareil, etc.	Alarme de caméra La caméra détecte les mouvements, Sirène d'Alarme Automatique
Changer le mot de passe	> Ol Réglage du volume
Mode miroir Désactivier le mode miro	oir >
Mode d'enregistrement Enregistrement contin	nu >
Réglages d'alarme	>
Alarme de caméra Eteindr	re > '
Réglages de WiFi	>
Réglages du temps	5
Notifications d'alerte	5
Mode de plein air	
Mise à jour Dernière version	2
Partager l'appareil	>
III O <	III O <



Attention: Afin d'obtenir de meilleurs résultats dans la détection humaine, il est recommandé de se référer aux exigences d'installation suivantes:

La hauteur de la caméra installée est de 1,5 à 3 mètres et la distance de détection effective est de 1 à 20Mètres; l'angle d'installation est principalement tête haute et de haut en bas; essayez de vous assurer que la zone de surveillance dispose d'un éclairage stable. Schéma d'installation:



Regardez l'avant horizontal



Regardez vers le bas

6.Accès à distance via d'un PC

L'application de PC (AVSS) est utilisée pour la prévisualisation DVR / NVR / IPC avec des fonctionnalités telles que l'affichage en temps réel, la gestion des périphériques, la lecture vidéo à distance, etc.

6.1 Connexion

Double-cliquez sur l'icône «AVSS» pour installer cette application. Sélectionnez la langue et connectez-vous.

Attention: Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut, ou entrez les mêmes informations de connexion que votre application mobile.



6.2 Gestion des appareils

6.2.1 Cliquez sur «Device Management» pour ajouter des zones et des appareils.



6.2.2 Ajouter une zone: Cliquez avec le bouton droit sur le blanc pour ajouter une zone et puis entrez un nom de la zone. Le nom de zone est utilisé pour décrire l'endroit surveillé.



6.2.3 Ajouter un appareil: Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la zone pour ajouter un appareil et modifier le type de l'appareil. Saisissez le nom de l'appareil, l'ID de l'appareil, le nom d'utilisateur, le mot de passe de l'appareil et le numéro de canal, puis cliquez sur «OK» pour sauvegarder.

Attention: Le nom d'utilisateur par défaut est «admin» et le nombre de canaux de caméra doit être «1».

Liver Rate	Troise			- 0 :
🕜 Provins 🔹 🔻		(iii) better Lart		
Derice Basyment	1 E San			
🗇 rtietsá				
Q the Inspect				
1) Alext				
	sil Jedas			
	1.1	Device		
	Junior Law			
	Inter D	ADMINITARIA I		
	the fact	also a		
	Innel			
	Gaul			
	beeript in			
	Card	Dorth	- 68	

6.3 Lecture vidéo

Cliquez sur «Preview» pour rechercher la liste des appareils, cliquez avec le bouton droit de la souris pour commencer ou arrêter la lecture.



6.4 Relecture

Cliquez sur «Playback»; sélectionnez l'identifiant de l'appareil, le numéro de canal, la date et recherchez ensuite la vidéo. Cliquez deux fois sur le temps d'enregistrement pour définir l'heure exacte et cliquez sur «Start play».



7.Foire aux questions

Question: Pourquoi je ne peux pas ajouter un appareil à l'aide de la recherche locale?

Réponse: Veuillez vous assurer que l'appareil et le téléphone portable sont connectés dans le même réseau local. S'ils ne sont pas connectés dans le même réseau local, veuillez saisir manuellement l'UID de l'appareil pour terminer l'ajout.

Questions: Pourquoi l'appareil est-il déconnecté?

Réponse: Veuillez vérifier:

- Si l'appareil est connecté au réseau
- Si le routeur fonctionne normalement
- La fonction d'obtention automatique d'une adresse IP est activé ou non

Question: Pourquoi je ne peux pas trouver les fichiers d'enregistrement vidéos?

Réponse: Veuillez vérifier:

- Si la carte microSD est endommagée
- Si la date du fichier de recherche est valide
- Si l'heure du système de l'appareil est correcte