1 Übersicht

1.1 Wireless NVR Antenne Netzwerkanschluss-SD Kartenslot HDMI Ausgang – USB Port VGA Ausgang o 📖 o æ ৃ ø ¢. USB Anschluss Stromanschluss Audioanschluss für Maus **REC:** Aufnehmen UP : Oben **RIGHT** : Rechts ENTER : Bestätigen PLAY : Abspielen DOWN : Unten

1.2 Wireless Kamera

MENU : Menü



LEFT : Links

ESC : Zurück

2 Anschluss

2.1 Den NVR mit Internet verbinden

(1) NVR über LAN Kabel an Router anschließen;

(2) NVR über HDMI oder VGA Kabel an Bildschirm anschließen (HDMI oder VGA Kabel nicht inklusive);

- (3) Maus (mitgeliefert) an den USB Port an der Rückseite des NVRs anschließen;
- (4) NVR mit dem 12V 2A Netzteil verbinden;
- (5) Die Kamera nach dem Systemstart koppeln (Unterstützt max. 8 Kanäle);
- (6) Der Monitor zeigt das Echtzeit-Bild der Kamera an.



A: Schritte zur Installation der Kamera



 Bitte kleben Sie die Lochaufkleber gleichmäßig an der Wand, stanzen Sie drei Löcher in die Wand entsprechend der Position der Lochaufkleber und installieren Sie die Gummidübel



2. Richten Sie das Befestigungsloch der Kamera an der Wand mit Dübel aus und schrauben Sie die Schrauben in die Dübel



3. Ziehen Sie nach dem Ausrichten des Kamerawinkels die Schrauben an.

B: Wie testet man den Netzwerkstatus des NVRs?

(1)Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Setup > Netzwerk

(2) "Die IP Adresse automatisch erhalten" abhaken

(3) Klick auf "Test". Wenn "OK" zeigt, ist die Netzwerkverbindung erfolgreich.

Achtung: DHCP im Router muss aktiviert werden.

	Netzwerk	5
Netzwerk Konfiguration	45	
HTTP Port	80	
Server Port	5000	
Geräte ID	5001	
IP-Adresse automatisch erhalten		
IP-Adresse	192.168.000.101	
Subnetz-Maske	255 255 255 000	
Gateway	192 168 000 001	
Bevorzugter DNS-Server	192.168.001.001	
Alternativer DNS-Server	192.168.001.001	
PPPOE		
Benutzername		
Passwort		
	Test	
	V V V	erlasse

C: WiFi-Betriebsschritte

Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Setup > Netzwerk > WLAN.

Die Systemkonfiguration ist standardmäßig aktiviert.

IS	
AP	
WPA	
192.168.147.001	
255.255.255.000	
	S AP WPA 192.158.147.001 255.255.000

2.2 APP herunterladen





App (IOS/Android)



APP-Betriebsvideolink

3 PC Client Software

Besuchen Sie https://support.zositech.com/ um die Software AVSS herunterzuladen.

3.1 Anmelden

Treiben Sie die Software. Verwenden Sie den Standardbenutzername und das Standardpasswort ODER die gleichen Anmeldedaten wie das Konto der App, die Sie auf Ihrem Smartphone erstellt haben.

3.2 Geräteverwaltung (Erstellen Sie eine
Gruppe zuerst)	

ade easy.	
	¥
	¥
í.	hert
Forget Pas	isword?
Remember Par	issword
ain	

(1) Klicken Sie auf "Device Management".

(2) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das leere Feld und wählen Sie "Add Area", um eine Gruppe zu erstellen.

(3) Wählen Sie die erstellte Gruppe und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Wählen Sie "Add Device", um ein Gerät unter diese Gruppe hinzuzufügen.

Geben Sie Gerätename, Geräte-ID, Benutzername, Gerätepasswort, Anzahl der Kanäle ein. Klicken Sie auf "OK".

Hinweis: 1. Der Benutzername ist admin. 2. Wenn der NVR und der PC an den gleichen Router angeschlossen sind, können Sie auf "Search" klicken, um das Gerät zu finden und hinzuzufügen.

							Admin O Control Panel - 🖂 >
LW	Playback		512				
mi Davice Li		~					
C) Search Devir	če.	=					
			Device Manager				100
			Add Device				
			Edn Device	Device Type:	IFC	^	
			Device Config	Device Name:	512		
			Search Device	Device ID:	HYCSSBWYAL9UD1DU111A		
				User Name:	admin		
				Password:			
				Charmet Mare	1		
							Save Cancel
Add C	Device						
PTZ Cont	trol 1	~ [-				
O System Ir	nto 1	v					

3.3 Liveansicht

Klicken Sie auf "Preview", um die Liste der Gruppe anzuzeigen.

Doppelklicken auf die Gruppe, um die Liste einzublenden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geräteliste und wählen Sie "Play All", um die Liveansicht zu starten.

Klicken Sie auf "Stop All" um die Liveansicht abzubrechen.



3.4 Fernwiedergabe

Wählen Sie die Wiedergabefunktion, wählen Sie das Gerät, den Kanal, das Datum und den Zeitpunkt aus und klicken Sie auf die Wiedergabetaste, um die entsprechende Videowiedergabe zu starten.



4 Kamera Hinzufügen

4.1 Kamera hinzufügen

(1) Verbinden Sie die IPC-Kamera und den NVR im selben Netzwerk.

(2) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Live Setup, und die Menüoptionen werden angezeigt.

- (3) Klicken Sie auf IPC-Kanal Konfiguration.
- (4) Klicken Sie auf "Suchen", um nach IPC-Kamera zu suchen.

	Sincle								
-	Multi		Ind	ex (IP Adresse	Firmwareversion	Тур	MAC	Status hinzufüge
			1				WLAN	00:55:34:70:02:14	Nicht hinzugefüg
	i our starten		2		192.169.147.7	V3.8.2.16E201200FA	WLAN	F4:DE:09:6D:AD:20	Nicht hinzugefüg
	Farbe		3		192.168.147.13	V3.8.2.16E201200FA	WLAN	F4:DE:09:64:98:20	Nicht hinzugefüg
۵	E-Zoom		4		192.168.147.5	V3.8.2.16E201200FA	LAN	82:24.62:04 3F 2D	Nicht hinzugefüg
10	Schnappschuß		5		192.168.147.14	V3.8.2.16E201200FA	LAN	3E.DC.A1.74.FE.7F	Nicht Hinzugefüg
-	Aufnahme stoppen				IPC zurücksetzen	Suthen	WLAN ad	d LAN add	Alle hinzufügen
	Wiedergabe	•	Ē	Kanal	IP Adressa	Firmulatevention	Tue	IAAC	Verbindunesetetu
۲	Intelligenter Alarm						1. /r		
1	Konfiguration des IPC Kanals								
á	Hauptmenü								
			F						
			<u> </u>					Md AN Electrolium	

(5) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben IPC. Ein Häkchen wird angezeigt. Klicken Sie auf WLAN Add.

			Konfiguration	des IPC Ka		
Ind	eх	IP Adresse	Firmwareversion	Typ	MAC	Status hinzufüge
1			V3.8.2.16E201200FA	WLAN	F4:DE:09:6D:AD:2	0 Nicht hinzugefüg
2		192.168.147.2	V3.8.2.16E201200FA	WLAN	00:55:34 78:02:14	Nicht hinzugefüg
3		192.168.147.13	V3.8.2.16E201200FA	WLAN	F4:DE:09:6A:98:20	Nicht hinzugefüg
4		192.168.147.5	V3.8.2.16E201200FA	LAN	62:2A 62:0A:3F 2D	Nicht hinzugefüg
5		192.168.147.3	V3.8.2.16E201200FA	LAN	F6.6C.08.DA.4D.6	5 Nicht hinzugefüg
		IPC zurücksetzen	Suchen	WLAN ad	LAN add	Alle hinzufügen
Γ	Kanal	IP Adresse	Firmwareversion	Тур	MAC	Verbindungsstatu
			V3.8.2.16E201200FA	WLAN	F4 DE 09 6D AD 20	



(6) Nachdem die Kamera erfolgreich hinzugefügt wird, kann es im Live Bildschirm angezeigt und bedient werden.

5 Festplatte/SD Karte

Für die Videoaufnahme ist eine Festplatte erforderlich. Der NVR arbeitet mit den meisten internen 3.5" SATA Festplatten. PC-Festplatte wird nicht empfohlen.

Die Festplatte installieren (Wenn Ihr System schon mit einer Festplatte installiert ist, überspringen Sie bitte diesen Schritt.)



① Trennen Sie Ihren NVR von dem Strom, schrauben Sie die obere Abdeckung ab.

(2) Schließen Sie die SATA Strom- und Datenkabel vom NVR an die entsprechende Stelle auf Ihrer Festplatte (siehe Abbildung) an.

③Legen Sie die Festplatte in den NVR. Jedes Kabel sollte die Festplatte überqueren.

(4) Halten Sie die Festplatte und den NVR fest und drehen Sie sie vorsichtig um. Richten Sie die Löcher auf der Festplatte mit den Löchern auf dem NVR aus. Schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben in die Löcher ein. Montieren Sie die Abdeckung.

Achtung: Nach der Installation sollen Sie die Festplatte formatieren bevor Aufnahme.

Rechtsklick auf die Maus > Hauptmenü > Festplatte > Wählen Sie die Festplatte > Klicken Sie auf Formatieren >Übernehmen.

Hinweis: Wenn Sie eine Festplatte installiert haben, legen Sie bitte keine SD-Karte ein. SD-Karte und Festplatte können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Hinweis: Die Bilder dienen nur als Referenz, bitte die tatsächlichen Produkte verwenden.

6 Aufnahme

Rechtsklick auf die Maus > Hauptmenü > Setup > Aufnahme. Sie finden hier die Aufnahmeeinstellungen für alle Kanäle. Ändern Sie die Aufnahmeeinstellungen nach Ihrem Wunsch und übernehmen Sie die Änderungen.

6.1 Aufnahme bei Bewegung

Stellen Sie die

Bewegungserkennung ein und der NVR wird nur aufzeichnen, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Rechtsklick auf die Maus> Hauptmenü > Setup > Alarm> Bewegung> Bewegungserkennung.

Wenn die Objektaktivität von der Kamera erfasst wird, startet das System die Bewegungserkennungs aufzeichnung. In der unteren linken Ecke des Überwachungsbildschirms wird ein Symbol angezeigt.

	Aufnahmeptan				
lanal	Aktivieren	Haltezeit[S]	Zeit drücken/Min	Trigger	Bereich
	192		V [1	▼ { Einstelungen	Emstellungen
	199		T 1	🗸 Einstelungen	Einsteitungen
	52		♥ 1.	Einstelungen	Ennelungen
	2		🖣 👔	T Einstellungen.	Einstellungen
	8	10	7 1.	Einstelungen	Einstelungen
	8		¥ 1	Einstelungen	Einstellungen
	121		▼ 1	. Einstellungen	Eineteitungen
	192		¥ 1.	Einstellungen	Enstellungen
63	55		V 1	¥ l	

Kamera wählen: Gewünschten Kanal abhaben, die bei einer Bewegung aufzeichnet.

6.2 Menschliche Erkennung

Unterstützt die Erkennung von Menschen.

Wenn ein Mensch erkannt wird, kann dies eine Alarmaufzeichnung auslösen. Die Anwendung der Bewegungserkennung und Menscherkennung kann die Fehlalarmrate des Systems verringern.

Kanal	Aktivieren	Haltezeitiði		Zeit drücken/Min]	Trigger	Bereich
1		10		1	Einstellungen	Einstellungen
2	Ø		T	1 🔻	Einstellungen.	Einstellungen
	Ø		T	1	Einstellungen	Einstellungen
4		10	٠	1	Einstellungen	Einstelungen
5			٣	1 😴	Einstellungen	Einstelungen
6		10		1	Einstellungen	Einstellungen
7	2	10	T	1 🕱	Einstellungen	Einstellungen
8	Ø			1	Einstellungen	Einstelungen
		10		Ŧ 1 🛛 👻		

6.3 Ton- und Lichtalarm

Unterstützt Ton- und Lichtalarm. Sie können relevante Einstellungen auf der App vornehmen:

Alarmstufe(5 Modus): starker Ton- und Lichtalarm, leichter Ton- und Lichtalarm, starker Tonalarm, leichter Tonalarm und starker Lichtalarm;

Nachtsichtmodus: Vollfarb-Nachtsicht, Schwarzweiß-Nachtsicht und intelligente Nachtsicht. Drei Modi können frei geschaltet werden;

Alarmtyp: Bewegungserkennung, Menscherkennung und Bewegung+Menscherkennung

								e.
Kanal	Aktiviere	Alarmtyp		Alarmtyp	Nacht	sichtmodus	Lautstärke	Manuelle Alarm
1		Beide (Laut)		Beweg.&Mensch 👕	S&W	· 🛒	Einstellungen	
2		Beide (Laut)	T	Beweg.&Mensch 🔻	S&W	×	Einstellungen	
3		Beide (Laut)	T	Beweg.&Mensch 🔻	S&W	- T	Einstellungen	
4		Beide (Laut)		Beweg.&Mensch 🔻	S&W	1 🐺	Einstellungen	
5		Beide (Laut)		Beweg.&Mensch 🛒	S&W	// 🛛 🗑	Einstellungen	
6		Beide (Laut)		Beweg &Mensch 🛒	S&W	9 👘 🗖	Einstellungen	
7		Beide (Laut)	-	Beweg.&Mensch 🔻	S&W) T	Einstellungen	
8		Beide (Laut)		Beweg.&Mensch 🔻	S&W		Einstellungen	
				*				
		Balde (Fault)		Al	le			
		beide (Laut)	1	beweg anlensch		-		
						Default	Upenielmi	Verlasser

6.4 Wiedergabe

Gehen Sie zum Hauptmenü > Suchen. System wird wie folgt gezeigt:



Suchen Sie das gewünschte Video je nach Zeit oder Ereignis und spielen Sie es.



Vorherige Aufnahme: die letzte Aufnahme spielen

Nächste Aufnahme: die nächste Aufnahme spielen

Vorspulen: Video kann von 1/4-Fach bis 16-Fach abgespielt werden.

Zurückspulen: Video kann von 1-Fach, 8-Fach, 16-Fach und 32-Fach zurückgespult werden.

Ansicht Modus: Einzelbild- und Multibilder-Ansicht stehen zur Verfügung. Sie können sich wählen, wie viele Kanäle einmal abgespielt werden. Kanal ohne Aufzeichnungen präsentiert leeren Bildschirm.

6.5 Backup

① Stecken Sie einen USB-Stick an den USB Port des NVRs.

(2) Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü >Festplatte Verwaltung> USB-Disk erkannt > Hauptmenü > Backup > Wählen Sie die Zeit und den Kanal > Klicken Sie auf Suchen > Wählen Sie die Aufnahme zum Backup > Klicken Sie auf Backup.

Kanal	Startzeit	Schlußzeit	Destation 07 (08 (2020 dt)
			Starizen 07 100 / 2020 m
			00.00.00
			Schlußzeit 07 / 08 / 2020 mm
			23 : 59 : 59
			2 2 3 24
			🖾 🖬 5 🖾 6 🖾 7 🖾 8
0/0		Alle 🖂 🚺 🚺	
			Suchen Verlassen

7 Live Anzeige

Sie können sehen, dass der Monitor Bilder normal anzeigen kann, wie in der Abbildung gezeigt, ist es ein 4-Kanal-Bild.



8 Häufig gestellte Fragen

F: Es wird kein Gerät bei Hinzufügen gefunden.

A: Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Ihr Mobilegerät an den gleichen Router angeschlossen sind.

Wenn nicht, müssen sie die Geräte ID manuell eingeben

F: Der NVR kann nicht mit Internet verbinden.
A: Bitte prüfen Sie:
ob der NVR über Netzwerkkabel an Router angeschlossen ist
ob Router arbeitet
ob DHCP im Router aktiviert ist

F: Ich finde keine Aufzeichnungsdatei. A: Bitte prüfen Sie: ob die Festplatte defekt wurde ob die gesuchte Zeit gültig ist ob die Systemzeit richtig ist

F: Eine Kamera hat kein Video? A: Bitte prüfen Sie: •ob diese Kamera mit dem NVR verbunden ist •ob die Kamera zu entfernt von dem NVR ist •ob es Metallgitter oder dicke Wand neben der Kamera gibt •Es wird empfohlen die Antenne Kabel zu benutzen, um die Hindernis zu umgehen.

F: Warum kann ich die Kameraaufnahmen nicht normal anzeigen, wenn ich das Gerätekennwort eingebe? A: Bitte bestätigen Sie, ob das richtige Gerätekennwort eingegeben wurde. Es wird empfohlen, das Kennwort aufzuzeichnen und zu speichern.