1 Introducción del sistema



1.2 Cámara



2 Diagrama de conexión

2.1 Conectar el grabador a Internet

(1) Conecte el NVR al enrutador con un cable de red.

(2) Conecte un monitor al NVR a través del puerto HDMI o VGA(Este producto no viene con cable VGA o HDMI).

(3) Conecte el ratón (equipado) al puerto USB dedicado para ratón en el panel posterior del NVR.

(4) Conecte el receptor de señal al puerto USB dedicado para receptor en el panel posterior del NVR.

(5) Conecte el NVR al adaptador de corriente (12V).

(6) Después de que se inicia el sistema, empareje el NVR y las cámaras IP (conectar 8 cámaras como máximo).

(7) Se mostrará las imagenes en tiempo real en el monitor después de unos segundos.



A: Instalación de la cámara



Haga tres agujeros en la pared de acuerdo con la posición de las pegatinas de los agujeros e instale los tacos de goma.



Alinee los orificios de montaje de la cámara con los tacos de goma en la pared y atornille los tornillos en los tacos de goma.



Después de ajustar el ángulo de la cámara, apriete los tornillos.

B: ¿Cómo probar la red del grabador?

(1) Haga clic derecho en el ratón> Menú principal> Configuración> Red

- (2) Marque 'Obtener una dirección IP automáticamente'
- (3) Haga clic en 'Prueba', si se muestra 'OK', la red se conecta con éxito.

Nota: asegúrese de que el DHCP en su enrutador esté abierto.

h	1870	
Puerto HTTP	80	
Puerto del servidor	5000	
Puerto móvil	5001	
Obtener una dirección IP automáticamente		
Dirección IP	192.168.000.101	
Máscara de la subred	255.255.255.000	
Pasarela	192.168.000.001	
Servidor DNS preferido	192.168.001.001	
Servidor DNS alternativo	192.168.001.001	
PPPOE		
Nombre		
Contraseña		
	Prueba	

C: Configuración WiFi

Haga clic derecho en el ratón> Menú principal> Configuración> Red> Red inalámbrica, el sistema está configurado por defecto.

DDNS	
AP	
WPA	
192.168.147.001	
255.255.255.000	
	Red DDNS AP VPA VPA 192.166.147.001 255.255.000

2.2 Descargar la aplicación



Zosi Smart



App (IOS/Android)



Enlace de video de operación de la aplicación

3 Ver en el PC

3.1 Instalar el software PC

Puede descargar el software PC llamado AVSS en el sitio web oficial de ZOSI. Sitio web oficial de ZOSI: www. zositech.com

Haga doble clic en el icono de AVSS para abrir, seleccione el idioma e inicie sesión.

Nota: Puede iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña predeterminados, o registrar un nuevo usuario. La cuenta registrada por la aplicación móvil también se puede utilizar aquí.

*	English
v	A Enter your username
זיזל	Enter your password
Forget Password	ocal Login F

3.2 Gestión del dispositivo

Haga clic en el botón en la lista de dispositivos para agregar / editar / configurar / buscar el dispositivo.

				Admin 🗢 Corerol Panel — 🗔 🗙
LW	Playback	512		
C Search Devi	a A	Dveck Manager Add Device Eath Device Device Comfly Search Device	Device Type: IPC Device Name: 312 Device Name: 312 Device Name: 314 Device Type: 47558097435400100111A	
		c	User Farmer: Jomin Pessevent:	Sex Carol
Add D PTZ Cont O System in	Device rol ❤	00		da 🛥 💼 199

3.3 Ver en vivo

Seleccione el dispositivo debajo de la lista de dispositivos > haga clic derecho del ratón > seleccione "Play ALL" o "Stop ALL" para ver o detener la imagen.



3.4 Reproducción

Haga clic en "Reproducción"; seleccione el dispositivo, el número de canal, la fecha, hora y luego haga clic en "Reproducir" para reproducir las grabaciones.



4 Conexión del dispositivo

4.1 Pasos para agregar cámara IP al Kit WiFi

- (1) Conecte las cámaras IP y el NVR en la misma red inalámbrica;
- (2) Haga clic derecho en el ratón Menú de sistema;
- (3) Haga clic en "Config canal IPC" para ingresar a la página de configuración;
- (4) Haga clic en el botón "Buscar" para buscar cámaras IP;

Múltiples Indice Drección IP Venión del firmaxe Tipo MAC Agregar esta Iniciar escaneo 1 192,168,147,7 V3.9,27162.01200PA WFi 452.05302.0120 Negregado Color 1 192,168,147,7 V3.9,27162.01200PA WFi 452.05302.0120 Negregado Color 1 192,168,147,7 V3.9,27162.01200PA WFi 452.05302.0120 Negregado E-Zoom 1 12,168,147,71 V3.9,27162.01200FA WFi 452.05302.0180 Ne agregado E-Zoom 1 12,168,147,14 V3.9,27162.01200FA Cable 32.04,270,375.00 Ne agregado To Foto Restauración de IPC Cable 32.04,270,375.00 Ne agregado Canal Drecolán IP Versión del firmaxe Tipo MAC Anadir via cable Config canal IPC Canal Drecolán IP Versión del firmaxe Tipo MAC Estado de conex Menú principal Información del firmaxe Tipo MAC Estado de conex	único	1						
Iniciar escaneo I 192.169.147.2 V3.9.2.16E/01200FA WFI F4.0E/036.467.02.14 Na orgesado 2 192.169.147.7 V3.9.2.16E/01200FA WFI F4.0E/036.467.02.14 Na orgesado Color 3 192.169.147.7 V3.9.2.16E/01200FA WFI F4.0E/0364.462.0 Na orgesado Color 3 192.169.147.1 V3.9.2.16E/01200FA WFI F4.0E/0364.462.0 Na orgesado E-Zoom 5 192.169.147.1 V3.9.2.16E/01200FA Cable 32.04.67.04.367.00 Na orgesado Foto Restaucción de IPC Outere Anadir vá cable	Múltinlee	111	Indice	Dirección IP	Versión del firmware	Tipo	MAC	Agregar estado
Iniciar escaneo 2 192.169.1147.7 V3.9.2.16E201200FA WFI F4.0E.09.60.AD.20 No agregado Color 3 192.169.147.13 V3.9.2.16E201200FA WFI F4.0E.09.60.AD.20 No agregado E-Zoom 5 192.168.147.13 V3.9.2.16E201200FA Cable 82.04.62.00.87:20 No agregado Foto 5 192.168.147.14 V3.9.2.16E201200FA Cable 82.04.62.00.87:20 No agregado Foto Restauración de IPC Anadir via cable Anadir	Initial ini		1				00 55 34:78:02:14	No agregado
Color 3 192.168.147.13 V3.9.2.162.012007A WFT F4.DE:09.6A.98.20 149.agregado E-Zoom 5 192.168.147.14 V3.8.2.162.012007A Cable 22.04.25.0.8.79.2D No agregado Foto Foto Restauración de IPC Config canal IPC Menú principal	🔰 Iniciar escaneo		2	192.168.147.7	V3.8.2.16E201200FA	WFi	F4:DE:09:6D:AD:20	No agregado
4 192 168 147 5 V3 8.2 166201200FA Cable 82.0462.08.457:50 Ha segregado 5 Foto 192 168 147 14 V3 8.2 166201200FA Cable 82.0462.08.457:50 Ha segregado 6 Foto 192 168 147 14 V3 8.2 166201200FA Cable 82.0462.08.457:50 Ha segregado 6 Foto Restaucción de IPC Descar Anadir via cable Anadir via cable Anadir via cable Anadir via cable 6 Detener la grabación Canal Dirección IP Versión del firmware Tpo MAC Estado de conex 7 Config canal IPC Menú principal	Color		3	192.168.147.13	V3.8.2.16E201200FA	WIFi	F4:DE:09:6A:98:20	No agregado
E-Zoom 5 192.188.147.14 1V3.82.1682.01200PA Cable 3E.DC.A17.4FE.7F Na segregado Ø Foto Rastauración de IPC Borne Anadir via valif Anadir via cable Anadir ta Ø Detener la grabación Camel Dirección IP Versión del fransare Tpo MAC Estado de conex Reproducir Image: Config canal IPC Image: Config canal IPC	Color		4	192,168,147.5	V3.8.2.16E201200FA	Cable	82:24:62:0A 3F:2D	No agregado
Foto Restauración de IPC Contig canal IPC Config canal IPC Menú principal	E-Zoom		5	192.168.147.14	V3.8.2.16E201200FA	Cable	3E DC:A1:74 FE:7F	No agregado
Detener la grabación Canal Dirección IP Versión del l'irmware Tpo MAC Estado de conex Reproducir Config canal IPC Menú principal	🖉 Foto			Restauración de IP	C Buster A	madir via Wi	iFi Añadir via cable	Anadir todo
Reproducir Config canal IPC Menú principal	🖁 Detener la grabació	'n	Canal	Dirección IP	Version del firmware	Tipo	MAC	Estado de conexi
Config canal IPC	Reproducir							
Menú principal	Config canal IPC							
	Menú principal							
			·					

(5) Marque 'V' en la casilla a la izquierda de cámara IP, luego haga clic en "Añadir vía wifi";

			Config o	anal IPC		
indice		Dirección IP	Versión del firmware	Tipo	MAC	Agregar estado
		192.168.147.2	V3.8.2.16E201200FA	WiFi	00:55:34:78:02:14	No agregado
2		192.168.147.7	V3.8.2.16E201200FA	WiFi	F4:DE:09:6D:AD:	0 No agregado
3		192.168.147.13	V3.8.2.16E201200FA	WiFi	F4:DE 09:6A:98:2	0 No agregado
4		192.168.147.5	V3.8.2.16E201200FA	Cable	82:2A:62:0A:3F:20) No agregado
5		192.168.147.14	V3.8.2.16E201200FA	Cable	3E.DC.A1:74.FE:7	'F No agregado
		Restauración de IPC	Buscar	magr via V	VIFI Anadir via cab	ie Añadir todo
Ca	anal	Dirección IP	Versión del firmware	Tipo	MAC	Estado de conexi
01		192.168.147.2	V3.6.2.16E201200FA	WiFi	00.55:34:78:02:14	conectado
			Borrar todo			

(6) Una vez que la cámara se ha agregado correctamente, la imagen se muestra en la pantalla. A continuación, puede realizar otras operaciones.



5 Disco duro/tarjeta de memoria

Es posible que el sistema no incluya el disco duro, según el kit que seleccionó. Este sistema funciona con la mayoría de los discos duros con SATA 3.5".

Nota: si su sistema tiene un disco duro preinstalado, omita este paso;



1 Desenchufe la fuente de alimentación del NVR, desenrosque los tornillos y retire la cubierta superior.

(2) Conecte el cable de alimentación y de datos del disco duro a los puertos correspondientes del grabador NVR (como se muestra).

③ Coloque el disco duro en el NVR. Cualquier cable debe cruzarse sobre el disco duro.

④ Sujetando el disco duro y el NVR, déle la vuelta suavemente y alinee los orificios del disco duro con los orificios del NVR. Con un destornillador Phillips, atornille los tornillos provistos en los orificios. Monte la cubierta superior.

(5) Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas.

Nota: (1) Después de instalar un disco duro, debe formatear el disco duro antes de grabar. Haga clic derecho en el ratón> Menú principal> Administración de disco> Seleccione el disco duro> Haga clic en Formato> Aplicar.

(2) Solo admite tarjeta de memoria o disco duro a la vez. No puede usarlos al mismo tiempo.

Nota: la imagen es solo para referencia, tome el producto real como estándar.

6 Ajustes de grabación

Haga clic derecho en el ratón > Menú Principal > Configuración > Grabar.

Puede ver el ajuste de grabación para todos los canales. Cambie la configuración de grabación a su gusto y haga clic en 'Aplicar'.

6.1 Detección de movimiento

Al configurar la detección de movimiento, NVR grabará solo cuando se detecte movimiento.

Haga clic derecho en el ratón> Menú principal> Configuración> Alarma> Movimiento> Detección de movimiento. El sistema graba cuando la cámara detecta movimiento. Se muestra un icono en la esquina inferior izquierda de la pantalla cuando se detecta movimiento.

larial	Activat	Tiempo de rete	n Tiemp	o de empu	Disparar	Área
	2	10	7 1		Contiguration	Configuración
	Ø	10	1		Configuración	Configuración
	2	10	1		Configuration.	Configuration
	8	10	1 5		Configuration	Configuración
5	8	10	1 1		Configuration	Configuración
6	8	10	1	Υ.	Configuration	Configuration
7	8	10	1	T	Configuration	Configuration
В	191	10 (1		Configuration	Configuración
15	171	10	¥ 1	٣		
					Pordefecta	-

Seleccione la cámara: marque el canal que desea grabar la detección de movimiento.

6.2 Detección humanoide

Admite la detección de humanoides. Se puede activar la grabación de alarma cuando se detecta un humanoide. La detección de movimiento y la detección de humanoides pueden reducir la tasa de falsas alarmas del sistema.

Canal	Activar 1	Tiempo de r	oten	Tiempo de	empu	Disparar	<u>Área</u>
	12	10	T		T	Configuration	Contiguration
2	8	10			۳	Configuration	Configuración
3		10				Configuración	Configuración
\$	1		V			Configuration	Carifiguración
						Contiguración	Contiguración
5	8		۲			Configuración	Configuracion
7	12	10	¥		¥	Configuration	Configuration
			V		×	Configuration	Configuración
8	123						

6.3 Alarma de luz y sonido

Admite alarma de sonido y luz, puede configurarla según sus necesidades.

El nivel de alarma se puede configurar a 5 modos: alarma de luz y sonido fuerte, alarma de luz y sonido ligero, alarma de sonido fuerte, alarma de sonido ligero y alarma de luz fuerte;

Tres modos de visión nocturna se pueden cambiar libremente: visión nocturna a todo color, visión nocturna en blanco & negro y visión nocturna inteligente;

Tres tipos de alarma se pueden configurar: detección de movimiento, detección humanoide y detección de movimiento + detección de humanoide.

					onido&Luz			
Canal	Activar	Nivel de Alarma	Tipo de alarma		Visión Necturna		Volumen	Alarma manual
1		Ambos (Fuerte) 💙	Movimiento&Hu	7	Negro&Blanco	Ŧ	Configuración	
		Ambos (Fuerte) 🛒	Movimiento&Hu	٣	Negro&Blanco	Ŧ	Configuración	m
3		Ambos (Fuerte) 🛒	Movimiento&Hu	Ŧ	Negro&Blanco	Ŧ	Configuración	
4		Ambos (Fuerte) 🛒	Movimiento&Hu	Ŧ	Negro&Blanco	Ŧ	Configuración	
5		Ambos (Fuerte) 🛒	Movimiento&Hu	٣	Negro&Blanco	•	Configuración	
6		Ambos (Fuerte) 🔻	Movimiento&Hu	7	Negro&Blanco		Configuración	
7		Ambos (Fuerte) 👅	Movimiento&Hu	7	Negro&Blanco	₹	Configuración	
8		Ambos (Fuerte) 🔻	Movimiento&Hu	T	Negro&Blanco	Ÿ	Configuración	
		Ambos (Fuerte) 🔻	T Movimienta&Hu	od	os Negro&Blanco			

6.4 Reproducción de grabación

Ingrese al menú principal del sistema> Buscar, el sistema presenta la imagen de la siguiente manera.

Aut		here Buse	ueda por eve	nto Imagen						Ľ	lusci	r
	m		ienze				20					
	22.00	00 1	00 00				N/o	Tu	We		Fr	Sa
	00:00	04.00	00.00		15:00							
2								4	12	10	1	10
3								38			21	
*								25			26	
6												
7							11		12	13	12	14
8							1215		16	27	16	6

Busque el video que desea a través del tiempo o evento, luego reprodúzcalo.



Vídeo anterior: Mover al último evento grabado

Vídeo siguiente: Mover al siguiente evento grabado

Avance rápido: El video se puede reproducir a diferentes velocidades, de 1/4 a 16 veces.

Rebobinar: La reproducción de vídeo se puede rebobinar 1 vez, 8 veces, 16 veces y 32 veces.

Modo de visualización de pantalla: Tanto la pantalla única como la pantalla múltiple están disponibles. Puede elegir cuántos canales desea reproducir una vez. El canal sin récord presenta una pantalla en blanco.

6.5 Copia de seguridad

Haga clic derecho del ratón> Menú principal> Copia de seguridad> elija el canal y el período de tiempo> Buscar> Elija los videos que desea copiar> Haga clic en Copia de seguridad.

	Copia de seguridad	
Comienze	Final Final	Comienzo 07 / 08 / 2020 ilia 00 : 00 : 00 : 00 Final 07 / 08 / 2020 ilia 22 : 59 : 59 1 1 2 : 3 : 4 1 5 : 6 : 7 : 8
	Con	Buscar salir



Las imagenes se muestran en el monitor. La siguiente imagen es una imagen de 4 cámaras.



8 Preguntas frecuentes

1. Pregunta: ¿Por qué el dispositivo no se puede buscar al añadir?

Respuesta: Asegúrese de que el dispositivo y el móvil estén en la misma LAN; de lo contrario, introduzca la ID del dispositivo manualmente.

2. Pregunta: ¿Por qué el dispositivo no puede conectarse al Internet?

Respuesta: por favor revise

- ·Si el dispositivo está conectado a Internet
- ·Si el enrutador funciona correctamente
- ·Si el servidor DHCP del enrutador está abierto

3. Pregunta: ¿Por qué el archivo de grabación no se puede buscar?

Respuesta: por favor revise

- ·Si el disco duro (o la tarjeta SD) está roto
- ·Si el período de búsqueda es válido
- ·Si la hora del sistema del dispositivo es correcta

4. Pregunta: ¿Por qué la imagen de algún canal no se puede mostrar?

Respuesta: por favor verifique si la cámara se ha agregado al NVR.

5. Pregunta: ¿Por qué no se puede ver las grabaciones de la cámara normalmente cuando ingreso la contraseña del dispositivo?

Respuesta: Confirme si la contraseña del dispositivo es correcta. Se recomienda guardar la contraseña bien.