



1 Dimensioni



2 Schema di collegamento



3 Che cosa c'è nella scatola



Pannello Solare



Supporto




Viti




Manuale dell'Uso

4 Installare il pannello solare




- (1) Si prega di scegliere un luogo con il più sole durante tutto l'anno per il pannello solare.
- (2) Il pannello solare necessita solo di poche ore di luce solare diretta per fornire energia sufficiente per la telecamera ogni giorno. La capacità energetica che il pannello solare può generare è influenzata da fattori quali le condizioni atmosferiche, i cambiamenti stagionali, la posizione geografica, ecc..


Regolare opportunamente l'angolo del pannello solare in base alle variazioni stagionali quando necessario.



Fissare la staffa in posizione con le viti.



Installare il pannello solare sulla staffa e fissarlo con un controdado.



Allentare la manopola di controllo della regolazione sulla staffa, regolare l'angolo del pannello solare in modo che possa ricevere la luce solare diretta, quindi serrare nuovamente la manopola di controllo della regolazione per assicurarsi che l'angolo del pannello solare non si sposti.

5 Trasporto, ambiente di lavoro e avviso

1. Condizioni di conservazione: temperatura normale, umidità non superiore al 60%.
2. Utilizzare in un ambiente esterno non coperto dal sole.
3. Temperatura dell'ambiente di lavoro: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
4. Grado antipolvere e impermeabile del pannello solare: IP66.
5. Questo prodotto non deve essere a contatto con sostanze fortemente corrosive.
6. Evitare che oggetti duri graffino o colpiscano la superficie del pannello solare durante l'uso.
7. Il pannello solare non può resistere alle sollecitazioni di flessione durante il trasporto e il montaggio.