


Términos de Uso

- Por favor lea atentamente esta guía y consérvela para consultarla en el futuro.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y manéjelo con cuidado.
- Use la cámara dentro de los límites de temperatura, humedad y nivel de voltaje indicados en las especificaciones. Y utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
- No desmonte la cámara.
- Evite orientar la cámara directamente hacia la luz del sol o fuentes de luz potentes.
- Una limpieza periódica es necesaria. Utilice únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores químicos agresivos.

Descargo de responsabilidad

- Esta cámara requiere una fuente de alimentación aprobada por UL/CSA.
- El uso de una fuente de alimentación no regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la garantía.
- No sumerja la cámara en agua. Se recomienda instalarlo en un lugar oculto.
- Las grabaciones sin consentimiento son ilegales en algunas jurisdicciones. ZOSI no asume ninguna responsabilidad por cualquier uso del producto que no cumpla con las leyes locales.
- La cámara incluye un IR CUT que hace clic cuando la cámara cambia entre los modos de visión diurna/nocturna. Este sonido indica que la cámara está funcionando.

Lista de empaque



Cámara×1



Adaptador de corriente×1



Tornillos de montaje×1



Tapa impermeable×1




Plantillas de montaje×2



Manual de operación×1

Introducción de la cámara



NOTA: Por favor pruebe el producto antes de la instalación. Las cámaras con batería deben cargarse por completo antes de usarlas.

Acceso a través del Móvil inteligente o PC

1. Móvil inteligente

Busque Zosi Smart en App Store o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Siga las instrucciones para registrar una cuenta.



Zosi Smart



App(iOS/Android)

2. Añadir dispositivo

Los 3 métodos de añadir dispositivo a la aplicación Zosi Smart:

- Wi-Fi (Escanear UID)
- Punto de acceso inalámbrico (AP)
- Cable de red

Por favor escanee el código QR para ver el video de operación de la aplicación.



Video de operación de App

3. PC

Enlace de descarga: <https://www.zositech.com/pages/app>

Instalación de la cámara

1. Precauciones de la instalación

- No apunte la cámara hacia ninguna fuente de luz.
- No apunte la cámara a ventanas de vidrio u objetos reflectantes. De lo contrario, puede resultar en un rendimiento deficiente de la imagen debido a los reflejos de las luces infrarrojas, las luces ambientales o las luces de estado.
- No monte la cámara en un área sombreada y apunte la cámara hacia un área bien iluminada. Para una mejor calidad de imagen, asegúrese de que la cámara y el sujeto capturado estén en las mismas condiciones de iluminación.
- Para un mejor rendimiento, se recomienda instalar la cámara lo más lejos posible de dispositivos electrónicos como microondas, televisores, radioteléfonos y monitores de bebés para evitar interferencias en la señal.
- Se recomienda limpiar la lente con un paño suave de vez en cuando.
- No exponga el puerto de alimentación al agua o la humedad, ni lo bloquee con suciedad u otras cosas.
- No instale la cámara donde la lluvia y la nieve puedan golpear directamente la lente.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo, de hasta -10°C, ya que producirá calor cuando se encienda. Puede encender la cámara en interiores durante unos minutos antes de instalarla en exteriores. (Solo para cámaras exteriores)

2. Montar la cámara



Taladre agujeros de acuerdo con la plantilla de montaje.

NOTA: Use los anclajes incluidos en el paquete si es necesario.



Fije el soporte de la cámara con los tornillos incluidos en el paquete.

NOTA: Pase los cables a través de la muesca para cables en la base de montaje. Para cámaras WiFi, se recomienda montar la antena hacia arriba u horizontalmente para una conexión perfecta de WiFi.

2.1. Sobre la pared



2.2. Sobre el techo




3. Distancia, altura y ángulo de la instalación

Distancia: La mejor precisión para objetos dentro de 5-50 pies (1,5-15 m).

Ángulo: Incline la cámara hacia abajo unos 30-60 grados desde la posición horizontal.

Altura: Instale la cámara entre 2,5-5 m (8-16ft) sobre el suelo.



NOTA: La precisión de la detección humana se ve afectada por varios factores, como la distancia entre el humano y la cámara, la altura del humano, la altura y el ángulo de la cámara, etc. La tecnología de visión nocturna también afecta la precisión y la distancia de detección.

Preguntas frecuentes

1. La cámara no se puede encender

- Enchufe la cámara en una otra toma de corriente para comprobar.
- Utilice un adaptador de corriente de 12V para comprobar.

Si el problema sigue igual, por favor póngase contacto con nosotros:
<https://support.zositech.com>

2. La conexión WiFi falla durante la instalación inicial

- Asegúrese de haber ingresado la contraseña WiFi correcta.
- Mueva la cámara cerca del enrutador para garantizar una señal WiFi fuerte.

Si el problema sigue igual, por favor póngase contacto con nosotros:
<https://support.zositech.com>

3. Desconexión frecuente

- Verifique si la red conectada funciona correctamente.
- Se recomienda no estar demasiado lejos del enrutador o usarla en un lugar con una señal WiFi débil al instalar la cámara.
- Compruebe si la versión del dispositivo es la última versión. Por favor actualice a la última versión.

Si el problema sigue igual, por favor póngase contacto con nosotros:
<https://support.zositech.com>

4. ¿Soporta la detección de movimiento y la captura de imágenes la cámara?

- Capturará imágenes automáticamente cuando se detectan personas, vehículos o cuando el objetivo detectado mueve. Los usuarios también pueden capturar imágenes manualmente en la aplicación Zosi Smart.

Notificación de Cumplimiento

1. Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

2. Declaración de Conformidad de UE Simplificada

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Las cámaras PoE cumplen con la Directiva 2014/UE.

3. Eliminación Correcta de este Producto

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, reciclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Atención al servicio

Para más informaciones, por favor visite la página web oficial, www.zositech.com Póngase contacto con nosotros: service_es@zositech.com