


Veiligheidsmaatregelen

- Lees deze handleiding aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Volg alle instructies voor een veilig gebruik van het product en ga er voorzichtig mee om.
- Gebruik de camera binnen de in de specificaties gespecificeerde temperatuur-, vochtigheids- en spanningswaarden. Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Demonteer de camera niet.
- Stel de camera niet bloot aan direct zonlicht of sterke lichtbronnen.
- Periodieke reiniging kan nodig zijn. Gebruik alleen een vochtige doek, geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.

Disclaimers

- Voor deze camera is het gebruik van een gespecificeerde UL/CSA-goedgekeurde voeding vereist.
- Het gebruik van een niet-gereguleerde, niet-conforme voeding kan dit product beschadigen en de garantie ongeldig maken.
- Het product mag niet in water worden ondergedompeld. Het wordt aanbevolen om het verborgen te installeren.
- Opnemen zonder toestemming is in sommige rechtsgebieden illegaal en ZOSI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van het product voor handelingen die in strijd zijn met de lokale wetgeving.
- Deze camera heeft een IR-CUT. Wanneer de camera wordt geschakeld tussen dag- en nachtmodus, kan er een klikkend geluid uit de camera komen. Deze piep is normaal en geeft aan dat de camera operationeel is.

Leveringsomvang



Camera×1



Voeding×1



Schroevenset×1



Bevestigingssticker×1



Waterdichte kit×1




Waarschuingssticker×1



Gebbruiksaanwijzing×1

Opmerking: Het ontwerp van het product is slechts ter referentie. Raadpleeg het daadwerkelijke product.


Overzicht



Verbinding

Volg voor de eerste installatie de onderstaande stappen om de camera aan te sluiten.

1. Sluit de camera met een netwerkkabel aan op de LAN-poort van uw router.
2. Gebruik de meegeleverde stroomadapter om de camera in te schakelen.



Opmerking: Je kunt de camera verbinden met de router via een netwerkkabel of rechtstreeks via wifi.

Instellingen

Download de Zosi Smart App of AVSS Client Software, volg de instructies op het scherm om de eerste configuratie te voltooien.

• Od de Smartphone

Scan de QR-code om de app te installeren.

• Op de PC

Download: <https://www.zositech.com/pages/app>

Opmerking : Bij het instellen van een WiFi PT-camera moet u eerst beschikken over de Volg de instructies op het scherm om de wifi-installatie te voltooien.

Scan de volgende QR-code om de instructievideo van de app te bekijken.



Zosi Smart



Gebruiksvideo van de app

Installatie

1. Voorzorg tijdens de installatie

- Richt de camera niet op lichtbronnen.
- Richt de camera niet op glazen ramen of reflecterende voorwerpen. Anders kan de beeldkwaliteit worden beïnvloed door reflecties van infrarode LED's, omgevingslicht of statuslampjes.
- Monteer de camera niet in de schaduw, maar richt hem op een goed verlichte plaats. Voor een betere beeldkwaliteit moet u ervoor zorgen dat de camera en het vast te leggen object aan dezelfde lichtomstandigheden worden blootgesteld.
- Voor de beste prestaties wordt aanbevolen de camera zo ver mogelijk weg te installeren van elektronische apparatuur zoals magnetrons, televisies, draadloze telefoons en babyfoons om signaalstoringen te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen de lens regelmatig te reinigen met een zachte doek.
- Stel de voedingsaansluiting niet bloot aan water of vocht en zorg ervoor dat deze niet wordt geblokkeerd door vuil of andere zaken.
- Installeer de camera niet op plaatsen waar regen en sneeuw de lens rechtstreeks kunnen raken.
- De camera kan werken in extreem koude omstandigheden tot -10°C omdat hij warmte genereert wanneer hij wordt ingeschakeld. U kunt de camera binnen een paar minuten aanzetten voordat u hem buiten installeert (alleen buitencamera's).



2. Bevestiging van de camera aan de muur

Boor gaten in de muur volgens de positie van de gatenstickers.

Opmerking: Indien nodig kunnen de muurpluggen uit de schroefbevestigingsset worden gebruikt.

Lijn de camerabasis uit met de gatensticker en bevestig de basis met schroeven.

Opmerking: Plaats de kabel van de behuizing in de kabelgroef op de montagevoet. Het is aanbevolen de WiFi camera antenne naar boven of horizontaal te monteren voor een betere WiFi verbinding.




3. Montageafstand, hoogte en hoek

Afstand: Beste nauwkeurigheid voor objecten binnen 5-50 voet (1,5-15 m).

Hoek: Kantel de camera 30°-60° naar beneden vanuit de horizontale positie.

Hoogte: installeer de camera op een hoogte van 8-16 voet (2,5-5 m) vanaf de grond.



Opmerking: De nauwkeurigheid van persoonsdetectie kan worden beïnvloed door verschillende factoren, b.v. B. door de afstand tussen de persoon en de camera, de hoogte van de persoon en de hoogte en hoek van de camera. Nachtzichttechnologie kan ook de precisie en afstand van detectie beïnvloeden.

Domande frequenti

1. De camera gaat niet aan.

Als uw camera niet aangaat, probeer dan het volgende :

- Sluit de camera aan op een ander stopcontact en controleer of het werkt.
- Zet de camera aan via een andere adapter en controleer of het werkt.

Als dit niet werkt, neem dan contact op met de technische ondersteuning van ZOSI op: <https://support.zositech.com>

2. WiFi-verbinding mislukt tijdens de eerste installatie

Als de camera geen verbinding kan maken met wifi, probeer dan de volgende oplossingen:

- Zorg ervoor dat u het juiste wifi-wachtwoord hebt ingevoerd.
- Verplaats je camera dicht bij de router om een sterker wifi-signaal te krijgen.

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met onze Zositech Support: <https://support.zositech.com>

3. Vaak offline

- Controleer of het aangesloten netwerk normaal werkt.
- Bij het installeren van de camera wordt aanbevolen om niet te ver van de router verwijderd te zijn of deze te gebruiken op een plaats met een zwak wifi-signaal.
- Controleer of de versie van de camera de nieuwste is. Zo niet, update dan naar de nieuwste versie.

Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met onze Zositech Support: <https://support.zositech.com>

4. Ondersteunt de camera bewegingsdetectie en beeldopname

Het legt automatisch beelden vast wanneer een persoon of auto wordt gedetecteerd of wanneer het gedetecteerde beeld verandert. Gebruikers kunnen ook handmatig foto's maken met behulp van onze ZOSI Smart APP.

Kennisgeving van naleving

1. FCC-conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken,
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

2. CE vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ZOSI verklaart dat de WiFi camera voldoet aan de essentiële eisen en overige relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. PoE-camera voldoet aan Richtlijn 2014/EU.

3. Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen, verzoeken wij u op verantwoorde wijze te recyclen. Om uw oude apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. U kunt dit product naar een milieuvriendelijk recyclingcentrum brengen.

Ondersteuning

Bezoek Zositech.com (www.zositech.com) voor de laatste informatie en bronnen: Hier vindt u producthandleidingen, bedieningsvideo's, probleemoplossing en veelgestelde vragen. Neem dan contact met ons op via service@zositech.com