

Conditions d'utilisation

- Il vous est important de lire ce manuel attentivement et de le garder pour le consulter dans le future.
- Respectez toutes les consignes de sécurité concernant l'utilisation et la gestion du produit.
- Maîtrisez le produit à une certaine température demandé, une certaine humidité donnée et un niveau de tension fixé selon les instructions et utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant.
- Ne démontez pas la caméra.
- Evitez d'exposer la caméra directement au soleil ou aux sources de rayonnement puissantes.
- Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil uniquement avec un chiffon mouillé. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques agressifs.

Avis de non responsabilité

- Cette caméra nécessite une alimentation électrique certifiée UL/CSA.
- L'utilisation d'une alimentation électrique non réglementée et non conforme risque d'endommager le produit et d'annuler la garantie.
- Ne plongez pas la caméra dans l'eau. Il est recommandé de l'installer dans un espace bien scellé.
- Les enregistrements sans consentement sont illégaux dans certaines juridictions. La société ZOSI n'assume aucune responsabilité pour toute utilisation du produit non conforme aux lois locales.
- La caméra contient un filtre IR-CUT (Photo Anti-Infrarouges) qui claque quand la caméra change entre les modes de vision jour/nuit. Cela signifie que la caméra fonctionne bien.

Composants inclus



Caméra×1



Câble Ethernet×1



Sac à vis de fixation×1



Autocollant de montage×1



Set étanche×1




Étiquette d'avertissement×1



Manuel d'utilisation×1

Remarque : L'apparence du produit est fournie à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel.


Présentation du produit



Connexion du produit

Avant la configuration initiale, suivez les étapes ci-dessous pour connecter la caméra.

1. Connectez la caméra au port LAN du routeur avec un câble Ethernet.



Remarque: vous pouvez également les connecter à un commutateur PoE, un répéteur PoE ou un NVR PoE de ZOSI.
(Commutateur PoE, répéteur PoE et NVR PoE de ZOSI non fourni)

Configuration du produit

Téléchargez et lancez l'application Zosi Smart ou le logiciel client AVSS et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

• Sur un smartphone

Scannez pour télécharger l'application Zosi Smart.



Zosi Smart



• Sur un PC

Téléchargez le logiciel via : <https://www.zositech.com/pages/app>

Remarque : Si vous connectez une caméra PoE au NVR PoE de ZOSI, veuillez configurer la caméra via l'interface NVR.

Scannez le code QR ci-dessous pour regarder la vidéo d'opération de l'application.



Vidéo d'opération de l'APP

Installation du produit

1. Notes d'installation

- Ne dirigez pas la caméra vers une source lumineuse.
- Ne dirigez pas la caméra vers des fenêtres en verre ou des objets réfléchissants, car cela pourrait affecter les performances de l'image en raison des réflexions des lumières infrarouges, des lumières ambiantes ou des voyants d'état.
- Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée ni dirigez-la vers une zone bien éclairée. Sinon, des performances d'image médiocres peuvent en résulter. Pour une meilleure qualité d'image, assurez-vous que les conditions d'éclairage de la caméra et du sujet capturé sont les mêmes.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'installer la caméra aussi loin que possible des appareils électroniques tels que les fours à micro-ondes, les téléviseurs, les téléphones sans fil et les moniteurs pour bébé afin d'éviter les interférences de signal.
- Il est recommandé de nettoyer périodiquement l'objectif avec un chiffon doux.
- Assurez-vous que le port d'alimentation n'est pas exposé à l'eau ou à l'humidité, ou obstrué par de la saleté ou d'autres objets.
- N'installez pas la caméra dans un endroit où la pluie et la neige pourraient toucher directement l'objectif.
- La caméra peut fonctionner dans des conditions extrêmement froides, jusqu'à -10°C , car de la chaleur est générée lorsqu'elle est allumée. Vous pouvez réchauffer la caméra à l'intérieur pendant quelques minutes avant de l'installer à l'extérieur. (Uniquement pour les caméras extérieures)


2. Installation de la caméra au mur

Percez les trous selon le gabarit de montage.

Remarque : Si vous le souhaitez, les particules de caoutchouc d'expansion dans le paquet de vis de montage peuvent être utilisées.

Fixez la base de la caméra avec les vis incluses dans l'emballage.

Remarque : Acheminez les câbles à travers les rainures de câble sur la base de montage.




3. Distance, hauteur et angle d'installation

Distance: La meilleure précision pour les objets situés dans un rayon de 1,5 à 15 m.

Angle: Inclinez la caméra vers le bas d'environ 30° à 60° par rapport à la position horizontale.

Hauteur: Installez la caméra à 2,5-5m au-dessus du sol.



Remarque: La précision de la détection humaine peut être affectée par plusieurs facteurs, par exemple : distance entre la personne et la caméra, taille de la personne, hauteur, angle de la caméra, etc. La technologie de vision nocturne peut également affecter la précision et la distance de détection.

FAQ

1. La caméra ne s'allume pas.

Si votre caméra ne s'allume pas, essayez de faire ces opérations :

- La caméra PoE doit être alimentée par un commutateur, un répéteur PoE, un NVR PoE ou un adaptateur secteur 12V 1A.
- Si la caméra est connectée à un périphérique PoE comme indiqué ci-dessus, connectez-la à un autre port PoE et vérifiez à nouveau.
- Veuillez réessayer avec un autre câble Ethernet.

Si rien de tout cela ne fonctionne, veuillez contacter le support technique de ZOSI par : <https://support.zositech.com>

2. Le projecteur ne s'allume pas?

- Assurez-vous que le projecteur est activé via l'application sur la page de Réglages. Mettez la caméra à jour avec la dernière version.
- Réinitialisez la caméra et vérifiez à nouveau les paramètres du projecteur.

Si le problème persiste, veuillez contacter le support Zositech sur le lien : <https://support.zositech.com>

3. Déconnexion fréquente

- Veuillez vérifier si le réseau connecté fonctionne normalement.
- Veuillez vérifier si le câble réseau est endommagé, puis vérifier si les interfaces du commutateur PoE ou du routeur fonctionnent correctement.
- Vérifiez si la version de l'appareil est la dernière version. Si ce n'est pas le cas, veuillez mettre à jour vers la dernière version.

Si le problème persiste, veuillez contacter le support Zositech sur le lien : <https://support.zositech.com>

4. La caméra prend-t-elle en charge la détection de mouvement et la capture d'image

Elle capture automatiquement des images lorsqu'elle détecte des personnes, des voitures ou un changement d'images détectées. Les utilisateurs peuvent également capturer manuellement des images à l'aide de notre application Zosi Smart.

Avis de conformité

1. Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la Section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un mauvais fonctionnement.

2. CE : Déclaration de conformité UE simplifiée

La société ZOSI déclare que les caméras WiFi sont conformes aux exigences essentielles et d'autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Les caméras PoE sont conformes à la directive 2014/30/EU.

3. Le traitement correct du produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir les dommages à l'environnement ou à la santé humaine résultant du traitement non réglementé des déchets et pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez le recycler de manière responsable. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte, ou contacter le vendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent récupérer ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Support

Visitez zositech.com pour les dernières actualités et ressources. Vous pouvez y trouver les guides, les tutos vidéos, les conseils de dépannage et la FAQ.

Contactez-nous à l'adresse : service@zositech.com