

Lista de empaque



Cámara



Fuente de alimentación



Bolsa de tornillos



Base de soporte



Plantilla de montaje



Manual de instrucciones



Cinta adhesiva
de doble cara

Nota: Los accesorios varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.



Estructura de la cámara

Luz indicadora

Lente

Luz IR

Micrófono



Altavoz

Ranura para tarjeta Micro SD

Botón Reset

Puerto de alimentación

Características

Visualización en tiempo real

Vea el vídeo de la cámara en tiempo real a través de la aplicación Zosi Smart. Ajuste la calidad de imagen, haga capturas de pantalla y grabe secuencias de vigilancia, también se permite la comunicación bidireccional.

Visión nocturna por infrarrojos

La cámara puede cambiar automáticamente al modo de visión nocturna en función de los cambios en las condiciones de iluminación del entorno. Está equipada con las luces infrarrojas integradas que garantizan una visibilidad clara incluso en entornos oscuros.

Reproducción de vídeo

Hay dos opciones de almacenamiento de grabaciones: Tarjeta Micro SD y almacenamiento en la nube. Puede instalar una tarjeta Micro SD o suscribirse a un plan de almacenamiento en la nube para reproducir las secuencias grabadas.


Detección inteligente

Detecta los movimientos o la presencia humana, envía rápidamente notificaciones de alarma a la aplicación, lo que le permite visualizar remotamente en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Instalar la tarjeta Micro SD (Opcional)

Asegúrese de que la cámara está apagada, se puede ver la ranura para tarjeta Micro SD en el lateral de la cámara, y insértela con la cara de contacto hacia abajo en la ranura.


NOTA: Cuando inserte o extraiga la tarjeta Micro SD, asegúrese de que la cámara está apagada antes de proceder para evitar dañar la tarjeta Micro SD. Utilice tarjetas Micro SD de fabricantes de confianza. El dispositivo sólo admite el formato Fat32, así que asegúrese de que el formato de la tarjeta Micro SD instalada es Fat32 antes de su instalación y uso. Se recomienda utilizar una tarjeta Micro SD con una velocidad mínima de lectura/escritura de U1/Clase 10.



Ranura para tarjeta Micro SD

Inicio del dispositivo

Conecte la fuente de alimentación al puerto Type-C, se encenderá automáticamente la cámara.



Instalación de la App

1. Escanee el código QR que se muestra abajo para descargar la aplicación "Zosi Smart" en su móvil (disponible para los móviles de Apple y Android; también puede buscar "Zosi Smart" en App Store y Google Play para descargar e instalarla).



Zosi Smart



Android/IOS



Vídeo de instrucciones

Añadir dispositivo

1. Abra la aplicación Zosi Smart, complete el registro e inicio de sesión siguiendo las instrucciones.
2. Pula "+" para añadir un dispositivo. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración de red y añadir el dispositivo.




Nota de la instalación

1. Confirme que la cámara se haya agregado a la aplicación antes de la instalación.
2. La cámara se puede colocar en el escritorio, mesa, armario y otras superficies planas, también puede ser adsorbido a través del montaje magnético en el lugar donde desea instalarse.
3. Se puede montar la cámara en la parte superior de la pared o sobre la pared a través de la placa de hierro en una ubicación especificada (sin agujeros/ por perforación), la cámara se adsorbe a voluntad, es simple y conveniente.

Instrucciones del montaje


Método 1: Montaje sin agujeros



1. Por favor limpie la superficie de la pared y la superficie de la placa de hierro antes de la instalación;
2. Arranque la cinta adhesiva, péguela en la posición de instalación, presiónela y exprima el aire entre la cinta adhesiva y la pared;
3. Fije la placa de hierro a la cinta adhesiva de doble cara.
4. Adsorba la cámara a la placa de hierro y ajuste su ángulo;

Nota: Por favor mantenga la superficie de montaje limpia, lisa y seca, no aplicable a madera irregular, paredes de yeso; Se recomienda esperar más de 12 horas antes de instalar la cámara después de pegar la cinta adhesiva en la pared para asegurar que la cinta adhesiva juega la máxima adherencia.

Método 2: Montaje por perforación



1. Utilice la etiqueta de agujeros de montaje para perforar agujeros en la pared, y introduzca el tapón de goma;
2. Apriete los tornillos para fijar la placa de hierro en su lugar;
3. Adsorba la cámara a la placa de hierro y ajuste su ángulo.

AVSS

Descargue e instale el programa "AVSS" en PC y siga las instrucciones para agregar el dispositivo al programa.

Enlace de descarga oficial: <https://www.zositech.com/app/>

Instalar el programa en PC, haga doble clic en el icono "AVSS" para abrirlo, seleccione el idioma y haga clic en iniciar sesión.

Nota: se recomienda iniciar sesión con la cuenta y la contraseña de la aplicación "Zosi Smart" para evitar múltiples cuentas. También puede iniciar de sesión localmente (no se requiere cuenta ni contraseña).

Escanee el código QR abajo para ver el video de operación de AVSS.



FAQ

Q: El dispositivo está desconectado

Por favor compruebe que

- Si el dispositivo está conectado a la red correctamente;
- Si el router se accede a Internet normalmente;
- Si el router está habilitado para obtener automáticamente una dirección IP.

Q: No puede encontrar los archivos de grabación de vídeo

Por favor compruebe que

- Si la tarjeta Micro SD está averiada o no;
- Si tienen archivos grabados válidos en la fecha que está buscando;
- Si son correctos los ajustes de hora del sistema en el dispositivo.

Q: ¿Soporta la detección de movimiento y la captura de imágenes la cámara?

A: Capturará imágenes automáticamente cuando se detectan personas, vehículos o cuando el objetivo detectado mueve. Los usuarios también pueden capturar imágenes manualmente en la aplicación Zosi Smart.

Notificación de Cumplimiento

Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar una operación no deseada.

Declaración de Conformidad de UE Simplificada

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



Eliminación Correcta de este Producto

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclalo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.