

1 Cosa c'è nella Scatola



NVR



Adattatore di Alimentazione



Mouse USB



Cavo Ethernet




Cavo HDMI



Guida Rapida


NOTA: i prodotti e gli accessori variano a seconda del modello, si prega di fare riferimento al prodotto effettivo.

2 Presentazione del Prodotto



NOTA: l'aspetto reale del prodotto varia a seconda del modello, si prega di fare riferimento al prodotto effettivo.

3 Collegamento



- ① Collegare l'NVR al router tramite la porta di rete utilizzando un cavo di rete.
- ② Collegare il monitor all'NVR tramite la porta HDMI o VGA (il cavo VGA non in dotazione).
- ③ Collegare il mouse alla porta USB sul pannello posteriore dell'NVR.
- ④ Collegare l'NVR all'alimentazione (adattatore di alimentazione da 12V 2A).
- ⑤ Dopo l'avvio del sistema, accendere le telecamere IP e attendere che vengano accoppiate e collegate all'NVR (supporta fino a 8 telecamere).
- ⑥ Il monitor visualizzerà la schermata di monitoraggio in tempo reale delle telecamere.

NOTA: le immagini sono solo di riferimento, si prega di fare riferimento al prodotto reale; accendere e testare il prodotto prima di installarlo.

4 Accedere all'NVR da smartphone o PC

4.1. Smartphone

Cercare "ZOSI Smart" nell'App Store o scansionare il codice QR qui sotto per scaricare l'applicazione.

Seguire le istruzioni per l'installazione, la registrazione e l'accesso all'APP. Durante la configurazione e l'utilizzo del dispositivo, aggiornare l'APP alla versione più recente.



Zosi Smart



App(IOS/Android)



App video operation link

NOTA: durante l'installazione e l'uso dell'APP, consentire all'APP di ottenere tutte le autorizzazioni richieste, altrimenti non riuscirà a completare il processo di aggiunta del dispositivo.

4.2. Computer

Link per download:<https://www.zositech.com/app/>

5 Impostazione del Sistema

5.1. Funzionamento del mouse:

Tasto sinistro:

- Nella schermata divisa di visualizzazione in tempo reale e di riproduzione:

Fare doppio clic su un singolo canale per accedere allo schermo completa e fare nuovamente doppio clic per tornare allo schermo diviso.

- Menu di navigazione: Cliccare con il tasto sinistro per selezionare un'opzione di menu.

Tasto destro:

- Nella schermata di visualizzazione in tempo reale, fare clic con il tasto destro del mouse per visualizzare il menu principale.

- Menu di navigazione: Fare click per uscire dal menu o per tornare a quello precedente.



5.2. Introduzione della Barra del Menu:


Fare clic con il tasto destro del mouse su un punto qualsiasi dello schermo per aprire il menu.



- Singolo - Selezionare un singolo canale per la visione in tempo reale
- Multi - Selezionare il canale multiplo per la visione in tempo reale
- Inizia Scansione - Avviare/Arrestare la visualizzazione in tempo reale della scansione
- Colore - Impostare il colore dell'immagine
- E-Zoom - Zoomare nello schermo di visualizzazione in tempo reale
- Audio - Regolare il volume della telecamera
- PTZ: Controllre la rotazione della telecamera PTZ
- Snap - Catturare e salvare lo schermo di visualizzazione in tempo reale
- Smettere di registrazione - Avviare/Smettere la registrazione
- Riproduzione a tempo - Ricerca e riproduzione dei video o riproduzione veloce
- Rilevamanto Intelligente - Impostare il rilevamento intelligente e l'allarme di luce e sirena
- Configurazione del canale IPC - Gestione della configurazione del canale IPC
- Menu principale - Accedere al menu principale


5.3. Password del Sistema

Il nome utente predefinito è “admin” e la password è vuota, per cui gli utenti che si connettono per la prima volta possono accedere direttamente al sistema.




Cambiare la password: Cliccare con il tasto destro del mouse - Menu principale – Setup- Utenti - Cambia password

NOTA: L'impostazione della nuova password non può essere inferiore a 6 caratteri; si prega di mantenere la password in modo corretto.



6 Impostazione di Data e Ora

Cliccare con il tasto destro del mouse - Menu principale - Setup - di base - Data e ora, scegliere l'ora corrispondente alla propria regione e cliccare su "Applica" per salvare.
NOTA: il fuso orario predefinito è GMT, scegliere l'ora corrispondente in base alla propria regione.



7 Riproduzione

Fare clic con il tasto destro del mouse - Riproduzione - Riproduzione Video/
Riproduzione Veloce

Riproduzione video: Cerca il video che desideri tramite data o evento, quindi riprodurlo.


Riproduzione veloce: Puoi riprodurre rapidamente i precedenti 30 minuti del video.



8 Backup

① Collegare una chiavetta USB alla porta USB del videoregistratore.

② Fare clic con il tasto destro del mouse > Accedere al menu principale > Backup > Selezionare il canale e il periodo di tempo > Cercare > Selezionare il video clip di cui si desidera eseguire il backup > Fare clic su "Backup".



9 Condizioni di utilizzo

- Utilizzare la telecamera solo con NVR ZOSI compatibili.
- Leggere attentamente questa guida e conservarla per riferimenti futuri.
- Seguire tutte le istruzioni per un uso sicuro del prodotto e maneggiarlo con cura.
- Utilizzare il prodotto entro i limiti di temperatura, umidità e tensione indicati nelle specifiche del dispositivo.
- Non smontare il prodotto.
- Utilizzare solo un alimentatore regolato con il prodotto (opzionale). L'uso di un alimentatore non regolato e non conforme può danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.
- Può essere necessaria una pulizia periodica. Utilizzare solo un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi a base chimica.
- Non utilizzare il prodotto in un ambiente chiuso e umido. Si consiglia di collocare il prodotto in un luogo facilmente ventilato per l'installazione.
- Non smontare il dispositivo mentre è acceso.

10 Domande Frequenti

Q: Nessuna uscita video sullo schermo?

- Assicurarsi che la risoluzione minima dello schermo sia di 720p;
- Assicurarsi che il registratore sia acceso e connesso;
- Verificare il collegamento del cavo HDMI/VGA o provare a cambiare il cavo o lo schermo.

Q: Impossibile accedere ai dispositivi a distanza dal telefono cellulare o dal computer?

- Verificare che il registratore sia correttamente collegato alla rete tramite il Menu Principale - Setup - Rete - Prova;
- Verificare se si può accedere a internet collegandosi alla stessa rete del registratore con il telefono cellulare o il computer;
- Provare a riavviare il registratore o il router.

Q: Il sistema supporta la rilevazione del movimento e la cattura di immagini?

- Cattura automaticamente le immagini quando vengono rilevate persone, veicoli o quando c'è un cambiamento nelle immagini rilevate. Gli utenti possono anche catturare manualmente le immagini utilizzando l'app ZOSI Smart.

FCC Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti :

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose,
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

CE Dichiarazione di conformità UE semplificata

ZOSI dichiara che l' apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.



Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l' UE. Per evitare possibili danni all' ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, si prega di riciclarlo in modo responsabile. Per restituire il dispositivo usato, visitare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto può essere ritirato per essere riciclato in modo sicuro per l' ambiente.