

1/ Leveringsomvang



Camera



Snelstartgids



Zak met
bevestigingsschroeven




Montagesjabloon




Waarschuingssticker

Opmerking: camera's en accessoires verschillen per productmodel, raadpleeg het eigenlijke product.


2/ Overzicht





Opmerking: het daadwerkelijke uiterlijk van het product varieert van het ene productmodel tot het andere, raadpleeg.

3/ Verbinding



1. Sluit de camera met een netwerkkabel aan op de PoE-interface.
2. Na het inschakelen van het apparaat zal de NVR automatisch camera's zoeken en toevoegen om live video weer te geven.

4/ De camera installeren


1. Opmerkingen over installeren

- Richt de camera bij het installeren niet op sterk licht of reflecterende objecten, zoals zonlicht, lampen, glas, spiegels en andere gebieden met een sterke breking.
- Bedek de cameralens niet met andere voorwerpen.
- Bevestig de camera niet op plaatsen waar het te donker is en richt de camera op een goed verlichte ruimte. Anders kunnen slechte beeldprestaties het gevolg zijn. Zorg voor een betere beeldkwaliteit dat de camera en het onderwerp dat wordt vastgelegd zich onder dezelfde lichtomstandigheden bevinden.
- Voor een betere beeldkwaliteit wordt aanbevolen de lens regelmatig schoon te maken met een zachte doek.
- Stel de stroomaansluiting niet bloot aan water of vocht en zorg ervoor dat deze niet wordt geblokkeerd door vuil of andere dingen.
- Installeer de camera niet op plaatsen waar regen en sneeuw de lens rechtstreeks kunnen raken.
- De camera kan werken in extreem koude omstandigheden tot -10°C omdat hij warmte genereert wanneer hij wordt ingeschakeld. U kunt de camera binnen een paar minuten inschakelen voordat u deze buiten installeert (alleen voor buitencamera's).


2. De camera aan de muur bevestigen

OPMERKING: Er zijn twee verschillende soorten camera's. Raadpleeg het specifieke product en installeer de camera volgens de relevante instructies.

KOPELS:




① Houd de bovenkant van de camera ingedrukt en draai tegen de klok in om de montageplaat los te maken van de domecamera.




② Boor gaten in de muur volgens de positie van de gatensticker. Schroef vervolgens de montageplaat op de aangegeven plaatsen aan de muur.

OPMERKING: Bovenstaande informatie is van toepassing op houten wanden. Voor muren gemaakt van andere harde materialen, moet u pluggen in de gaten




③ Bevestig de camera aan de montageplaat en draai met de klok mee om de camera te vergrendelen. Zorg ervoor dat de camera is vastgeklikt. Anders kan de camera worden verwijderd wanneer u de camera tegen de klok in draait om de hoek aan te passen.

Opmerking: Plaats de chassiskabel in de kabelgroef op de montagesokkel.




④ Nadat de camera met succes is bevestigd, kunt u de bewakingshoek van de camera aanpassen door de camerabehuizing handmatig te draaien.

KOGEL:




① Boor gaten in de muur volgens de positie van de gatensticker en steek het anker in het gat.




② Lijn de camerabasis uit met de gatenstickers en bevestig de basis met schroeven.

Opmerking: Plaats de chassiskabel in de kabelgroef op de montagesokkel.



③ Draai de bevestigingsknop los, draai deze en stel de camera in op een geschikte hoek.




④ Draai de bevestigingsknop vast om de camera op zijn plaats te vergrendelen.

3. Montageafstand, hoogte en hoek

Afstand: De optimale afstand is 5-50 voet (1,5-15 m) van het object.

Hoek: Kantel de camera 30°-60° naar beneden vanuit de horizontale positie.

Hoogte: installeer de camera op een hoogte van 8-16 voet (2,5-5 m) vanaf de grond.



Opmerking: De nauwkeurigheid van persoonsdetectie kan worden beïnvloed door verschillende factoren, b.v. B. door de afstand tussen de persoon en de camera, de hoogte van de persoon en de hoogte en hoek van de camera. Nachtzichttechnologie kan ook de precisie en afstand van detectie beïnvloeden.

5/ Specificaties voor gebruik

- Gebruik de camera alleen met compatibele ZOSI NVR's.
- Lees deze handleiding aandachtig en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Volg alle instructies voor een veilig gebruik van het product.
- Gebruik van de producten binnen de gespecificeerde temperatuur, vochtigheid, spanning, enz.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Gebruik het product alleen met een geregelde voeding (optioneel). Het gebruik van een niet-gereguleerde, niet-gekwalificeerde voeding kan het apparaat beschadigen en de garantie ongeldig maken.
- Gebruik voor regelmatige reiniging alleen een vochtige doek. Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Gebruik het product niet in een gesloten, vochtige omgeving. Het wordt aanbevolen om het op een plaats met goede ventilatie te installeren.
- Open de behuizing niet wanneer de voeding is ingeschakeld

6/ Accreditatie-instructies

FCC-verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden.

- (1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie.
- (2) Dit apparaat is onderhevig aan externe interferentie, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ZOSI verklaart dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen, verzoeken wij u op verantwoorde wijze te recycleren. Om uw oude apparaat te retourneren, gaat u naar het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen het product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.