

1/ Lieferumfang



Kamera



Kurzanleitung



Befestigungsschraubenbeutel




Montageschablone




Warnaufkleber

Hinweis: Kameras und Zubehör variieren je nach Produktmodell, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.


2/ Übersicht





Hinweis: Das tatsächliche Aussehen des Produkts variiert von einem Produktmodell zum anderen, bitte beziehen.

3/ Verbindung



1. Schließen Sie die Kamera über ein Netzkabel an die PoE-Schnittstelle an.
2. Nach dem Einschalten des Geräts sucht der NVR automatisch nach Kameras und fügt diese hinzu, um Live-Videos anzuzeigen.

4/ Installation der Kamera


1. Anmerkungen zum Installieren

- Vermeiden bei der Installation, die Kamera auf starkes Licht oder reflektierende Objekte zu richten, einschließlich Sonnenlicht, Lampen, Glas, Spiegel und andere Bereiche mit starker Lichtbrechung.
- Vermeiden Sie es, das Kameraobjektiv mit anderen Gegenständen abzudecken.
- Montieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen es zu dunkel ist, und richten Sie die Kamera auf einen gut beleuchteten Bereich. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildleistung kommen. Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Kamera und das aufgenommene Objekt den gleichen Lichtverhältnissen ausgesetzt sind.
- Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, wird empfohlen, das Objektiv regelmäßig mit einem weichen Tuch zu reinigen.
- Setzen Sie den Netzanschluss nicht Wasser oder Feuchtigkeit aus, und achten Sie darauf, dass er nicht durch Schmutz oder andere Dinge blockiert wird.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt auf das Objektiv treffen können.
- Die Kamera kann unter extrem kalten Bedingungen von bis zu -10°C funktionieren, da sie beim Einschalten Wärme erzeugt. Sie können die Kamera einige Minuten lang in einem Innenraum einschalten, bevor Sie sie im Freien installieren (nur für Außenkameras).


2. Befestigen der Kamera an der Wand

HINWEIS: Es gibt zwei verschiedene Arten von Kameras. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt und installieren Sie die Kamera gemäß den entsprechenden Anweisungen.


DOME:



① Halten Sie die Oberseite der Kamera gedrückt und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Befestigungsplatte von der Domekamera zu lösen.




② Bohren Sie Löcher an der Wand entsprechend der Position des Lochaufklebers. Schrauben Sie dann die Montageplatte an den angegebenen Stellen an die Wand. **HINWEIS:** Die obigen Angaben gelten für Holzwände. Bei Wänden aus anderen harten Materialien müssen Sie Dübel in die Löcher einsetzen.





③ Befestigen Sie die Kamera an der Montageplatte und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Kamera zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass die Kamera eingerastet ist. Sonst könnte die Kamera entfernt werden, wenn Sie die Kamera zum Einstellen des Winkels gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Legen Sie das Gehäusekabel in die Kabelnut an der Montagebasis.



④ Nach erfolgreicher Befestigung der Kamera können Sie den Überwachungswinkel der Kamera durch manuelles Drehen des Kameragehäuses einstellen.


BULLET:




① Bohren Sie Löcher an der Wand entsprechend der Position des Lochaufklebers und stecken Sie den Dübel in das Loch.

② Richten Sie die Kamerabasis mit den Lochaufklebern aus und befestigen Sie die Basis mit Schrauben.

Hinweis: Legen Sie das Gehäusekabel in die Kabelnut an der Montagebasis.



③ Lösen Sie den Einstellknopf der Halterung, drehen Sie ihn und stellen Sie die Kamera auf einen geeigneten Winkel ein.




④ Ziehen Sie den Einstellknopf der Halterung fest, um die Kamera zu arretieren.

3. Befestigungsabstand, -höhe und -winkel

Abstand: Der optimale Abstand beträgt 5-50 Fuß (1,5-15 m) vom Objekt.

Winkel: Neigen die Kamera um 30°-60° von der horizontalen Position nach unten.

Höhe: Installieren die Kamera in einer Höhe von 8-16 Fuß (2,5-5 m) über dem Boden.



Hinweis: Die Präzision der Personenerkennung kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, z. B. durch den Abstand zwischen der Person und der Kamera, die Größe der Person und die Höhe und den Winkel der Kamera. Auch die Nachsichttechnologie kann sich auf die Präzision und Entfernung der Erkennung auswirken.

5/ Spezifikationen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Kamera nur mit kompatiblen ZOSI NVRs.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Befolgen Sie alle Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Produkts.
- Verwendung der Produkte innerhalb der angegebenen Temperatur, Feuchtigkeit, Spannung usw.
- Zerlegen Sie das Produkt bitte nicht.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit einer geregelten Stromversorgung (optional). Die Verwendung eines unregelmäßigen, unqualifizierten Netzteils kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Für die regelmäßige Reinigung benutzen Sie bitte nur ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer geschlossenen, feuchten Umgebung. Es wird empfohlen, es an einem gut zu belüftenden Ort zu installieren.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht bei eingeschalteter Stromversorgung.

6/ Anweisungen für die Akkreditierung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen.

- (1) Dieses Gerät wird keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät unterliegt externen Störungen, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ZOSI erklärt, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.



Richtige Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, besuchen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.