


1 Lieferumfang



NVR



Netzteil



USB-Maus



1m Netzwerkkabel




HDMI-Kabel




Kurzanleitung

Hinweis: Produkte und Zubehör variieren je nach Produktmodell, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

2 Übersicht



Hinweis: Das Aussehen des tatsächlichen Produkts variiert von einem Produktmodell zum anderen, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.



- ① Verbinden Sie die Kameras mit dem PoE-NVR über ein 60ft(18,3m) Ethernet Kabel.
- ② Verbinden Sie den PoE NVR mit dem Router über ein 3ft(1m)-Ethernet-Kabel.
- ③ Verbinden Sie den PoE NVR mit dem Monitor über ein VGA- oder HDMI-Kabel.
- ④ Schließen Sie die USB-Maus an den USB2.0 Port an.
- ⑤ Schließen Sie den PoE NVR an die Steckdose an.
- ⑥ Schalten Sie den Netzschalter ein und genießen Sie die Live-Ansicht.
- ⑦ Der Monitor zeigt die Live-Ansicht der Kamera an.

HINWEIS: Um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, empfehlen wir, den PoE-NVR vor der Installation des Geräts zu testen, indem Sie ihn mit Strom versorgen.

3 Fernzugriff

3.1. Smartphone

Suchen Sie „ZOSI Smart“ im APP Store oder scannen Sie den QR-Code unten, laden und installieren Sie die App, folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto zu registrieren.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



APP-Betriebsvideo

3.2. PC

Link zum Download : <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Einrichten des NVR-Systems


4.1. Bedienung der Maus:

Linke Taste:

- Vorschau- oder Wiedergabeschnittstelle: Doppelklicken Sie auf einen Kanal, um den Vollbildmodus zu aktivieren, und doppelklicken Sie erneut, um den Vollbildmodus zu verlassen.
- Navigationsmenü: Klicken Sie mit der linken Maustaste, um eine Menüoption auszuwählen.





Rechte Taste:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Hauptmenü aufzurufen, wenn sich die Maus auf der Vorschauoberfläche befindet.
- Navigationsmenü: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü zu verlassen oder zur vorherigen Menüoption zurückzugehen.



4.2. Menü:


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Live-Ansicht, um die Menüleiste zu öffnen.

 Single	>	• Single - Auswahl einzelner Kanäle für die Live-Anzeige
 Multi	>	• Multi - Auswahl mehrerer Kanäle für die Live-Anzeige
 Tour starten		• Tour starten - Tour starten/stoppen
 Farbe		• Farbe - Anpassung der Farb- und Bildeinstellungen
 E-Zoom		• E-Zoom - Vergrößert die Vorschauoberfläche
 Audio		• Audio - Anpassung der Lautstärke der Kamera
 PTZ		• PTZ: Steuerung der Drehung der PTZ-Kamera
 Schnappschuß		• Schnappschuß - Schnappschuß und Speichern der Bilder der Live-Ansicht
 Aufnahme stoppen		• Aufnahme stoppen - Aufnahme starten/stoppen
 Wiedergabe	>	• Wiedergabe - Suche Videowiedergabe und Schnellwiedergabe
 Intelligente Erkennung	>	• Intelligenter Alarm - Einrichten von Personenerkennung und Sirenen-Licht-Alarm
 Konfiguration des IPC Kanals		• Konfiguration des IPC Kanals - Verwaltung der Konfiguration des IPC Kanals
 Hauptmenü		• Hauptmenü - Aufrufen des Hauptmenüs

4.3. Systempasswort:

Der werkseitig voreingestellte Benutzername lautet admin und das voreingestellte Passwort ist leer.


Wenn Sie sich das erste Mal nach dem Einschalten am System anmelden, können Sie sich direkt am System anmelden.



The login screen features a dark blue background. At the top, there is a username field with a user icon on the left, the text 'admin' in the center, and a checkmark icon on the right. Below it is a password field with a lock icon on the left, an empty text box in the center, and a checkmark icon on the right. At the bottom, there are two buttons: a blue 'OK' button on the left and a grey 'Stornieren' button on the right.

Passwort ändern:


Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Set up > Benutzer > Passwort ändern
Hinweis: Setzen Sie ein neues Passwort mit nicht weniger als 6 Zeichen, bitte bewahren Sie es sicher auf.



5 Datum & Uhrzeit einstellen

Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Set up> Basic> Datum & Uhrzeit> Wählen Sie die entsprechende Zeitzone für Ihre Region aus > klicken auf Übernehmen.

Hinweis: Die Standardzeitzone ist GMT, bitte wählen Sie die entsprechende Zeit für Ihre Region.



6 Wiedergabe

Rechtsklick mit der Maus - Wiedergabe - Zeitwiedergabe / Ereigniswiedergabe.

Zeitwiedergabe: Anzeige des Wiedergabevideos durch Zeitsuche.


Ereigniswiedergabe: Anzeige des Wiedergabevideos durch Ereignissuche.



7 Back up

① Stecken Sie einen USB-Stick an der USB Port des NVRs.

② Rechtsklick auf die Maustaste > Hauptmenü > Back up > Auswählen von Kanal und Zeit > Suchen > Auswählen von Videoclips > Klicken Back up.



Weitere Informationen zu den Einstellungen für den Systembetrieb finden Sie hier:
<https://bit.ly/3zQsdLv>.

8 Spezifikationen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Kamera nur mit kompatiblen ZOSI NVRs.
- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Befolgen Sie alle Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Produkts.
- Verwendung der Produkte innerhalb der angegebenen Temperatur, Feuchtigkeit, Spannung usw.
- Zerlegen Sie das Produkt bitte nicht.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit einer geregelten Stromversorgung (optional). Die Verwendung eines unregelmäßigen, unqualifizierten Netzteils kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Für die regelmäßige Reinigung benutzen Sie bitte nur ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine scharfen chemischen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer geschlossenen, feuchten Umgebung. Es wird empfohlen, es an einem gut zu belüftenden Ort zu installieren.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht bei eingeschalteter Stromversorgung.

9 Anweisungen für die Akkreditierung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät wird keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät unterliegt externen Störungen, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ZOSI erklärt, dass das Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.



Richtige Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch Abfallentsorgung zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern, recyceln Sie es bitte verantwortungsvoll. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, besuchen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.