


1 Leveringsomvang



NVR



Oplader



USB Muis



1m Netwerkkabel




HDMI Kabel




Snelstartgids

Opmerking: producten en accessoires verschillen per productmodel, raadpleeg het eigenlijke product.

2 Overzicht



Opmerking: het uiterlijk van het werkelijke product varieert van het ene productmodel tot het andere, raadpleeg het werkelijke product.



- ① Sluit de camera's aan op de PoE-NVR met een 60 ft (18,3 m) Ethernet-kabel.
- ② Sluit de PoE NVR aan op de router met een ethernetkabel van 1 m.
- ③ Sluit de PoE NVR aan op de monitor met een VGA- of HDMI-kabel.
- ④ Sluit de USB-muis aan op de USB2.0-poort.
- ⑤ Steek de PoE NVR in het stopcontact.
- ⑥ Zet de aan/uit-schakelaar aan en geniet van de liveweergave.
- ⑦ De monitor toont het livebeeld van de camera.

OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat het apparaat goed werkt, raden we aan de PoE NVR te testen door deze van stroom te voorzien voordat u het apparaat installeert.

3 Toegang Op Afstand

3.1. Smartphone

Zoek "ZOSI Smart" in de APP store of scan de QR-code hieronder, download en installeer de APP, volg de instructies om een account aan te maken.



Zosi Smart



App (IOS/Android)



APP bediening video

3.2. PC

Link om te downloaden: <https://www.zositech.com/pages/app>.

4 Het NVR-systeem instellen


4.1. Bediening van de muis:

Linker knop:

- Preview- of afspeelinterface:
Dubbelklik op een kanaal om de modus voor volledig scherm te openen en dubbelklik nogmaals om de modus voor volledig scherm te verlaten.
- Navigatiemenu : klik met de linkermuisknop om een menuoptie te selecteren.

Rechter knop:

- Klik met de rechtermuisknop om het hoofdmenu te openen wanneer de muis zich in de voorbeeldinterface bevindt.
- Navigatiemenu: klik met de rechtermuisknop om het menu te verlaten of terug te gaan naar de vorige menuoptie.



4.2. Introduceer de menubalk:

Klik met de rechtermuisknop ergens in Live View om de menubalk te openen.

 Single	>	• Enkel - Selecteer individuele kanalen voor live-weergave
 Multi	>	• Multi - Selecteer meerdere kanalen voor live-weergave
 Start rondleiding		
 Kleur		• Start Scan - Dwell starten/stoppen
 E-zoom		• Kleur - Kleur- en afbeeldingsinstellingen aanpassen
 Audio		• E-Zoom - Vergroot het voorbeeldoppervlak
 PTZ		• Audio - pas het volume van de camera aan
 Momentopname		• PTZ: PTZ-camerarotatiecontrole
 Stop met opnemen		• Momentopname - Snapshot en sla de liveweergavebeelden op
 Reproductie	>	• Opname stoppen - opname starten/stoppen
 Intelligente detectie	>	• Afspelen - Zoek video afspelen en snel afspelen
 Configuratie van het IPC-kanaal		• Slim Alarm- Stel mensendetectie en sirenlichtalarm in
 Hoofdmenu		• Configuratie van het IPC-kanaal - beheer van de configuratie van het IPC-kanaal
		• Hoofdmenu - toegang tot het hoofdmenu

4.3. Systeemwachtwoord:


De standaard fabrieksgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is leeg. Wanneer u na het inschakelen voor de eerste keer inlogt in het systeem, kunt u direct inloggen op het systeem.



The login screen features a dark background. At the top, there is a username field with a person icon on the left, the text 'admin' in the center, and a checkmark icon on the right. Below it is a password field with a lock icon on the left, an empty text area in the center, and a checkmark icon on the right. At the bottom, there are two buttons: a blue 'OK' button on the left and a grey 'Annuleren' button on the right.

Verander wachtwoord: Klik met de rechtermuisknop > Hoofdmenu > Instellen > Gebruiker > Wachtwoord wijzigen


Opmerking: Stel een nieuw wachtwoord in met niet minder dan 6 tekens, bewaar het goed.



5 Datum & tijd instellen

Rechtermuisklik > Hoofdmenu > Instellen > Basis > Datum en tijd > Selecteer de juiste tijdzone voor uw regio > klik op Toepassen.

Opmerking: de standaardtijdzone is GMT, selecteer de juiste tijd voor uw regio.




6 Afspelen

Klik met de rechtermuisknop - Afspelen - Tijd afspelen / Gebeurtenis afspelen.
Tijd afspelen: weergave van video afspelen op tijd zoeken.
Afspelen van gebeurtenissen: geef de afspelvideo weer door te zoeken naar gebeurtenissen.



7 Back up

- 1 Plaats een USB-flashstation in de USB-poort van de NVR.
- 2 Klik met de rechtermuisknop > Hoofdmenu > Back-up > Selecteer kanaal en tijd > Zoeken > Selecteer videoclips > Klik op Back-up.



Ga voor meer informatie over de instellingen van de systeembediening naar: <https://bit.ly/3zQsdLv>.

8 Specificaties voor gebruik

- Gebruik de camera alleen met compatibele ZOSI NVR's.
- Lees deze handleiding aandachtig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Volg alle instructies voor een veilig gebruik van het product.
- Gebruik van de producten binnen de gespecificeerde temperatuur, vochtigheid, spanning, enz.
- Haal het product niet uit elkaar.
- Gebruik het product alleen met een geregelde voeding (optioneel). Het gebruik van een niet-gereguleerde, niet-gekwificeerde voeding kan het apparaat beschadigen en de garantie ongeldig maken.
- Gebruik voor regelmatige reiniging alleen een vochtige doek. Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen.
- Gebruik het product niet in een gesloten, vochtige omgeving. Het wordt aanbevolen om het op een plaats met goede ventilatie te installeren.
- Open de behuizing niet wanneer de voeding is ingeschakeld.

FCC-verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat veroorzaakt geen schadelijke interferentie.
- (2) Dit apparaat is onderhevig aan externe interferentie, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ZOSI verklaart dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen, verzoeken wij u op verantwoorde wijze te recyclen. Om uw oude apparaat te retourneren, gaat u naar het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen het product in ontvangst nemen voor milieuvriendelijke recycling.