

Mode d'Emploi



Zosi Smart



App store



Google play

Z18.8.T.1.4040000735

Pour plus d'informations sur votre nouveau système, veuillez vous référer à www.zositech.com



2. Branchement

2.1 Diagramme de connexion de caméra



Pour la configuration de la 1ère fois, connectez la caméra au port LAN du routeur par un câble Ethernet. Suivez ensuite les étapes ci-dessous.

Assurez-vous que votre caméra et votre téléphone portable sont connectés au même routeur.

3. Création d'un compte

Les instructions suivantes sont basées sur l'application Android; les instructions pour la version iOS sont légèrement différentes.

- Installez et lancez l'application "Zosi Smart", qui peut être téléchargée en scannant le code QR affiché sur la première page de ce manuel.
- · Cliquez sur "S'inscrire" en bas de l'interface pour créer un compte.
- Entrez votre adresse email pour obtenir le code de validation. Cliquez sur "Suivant" pour définir le mot de passe du compte et terminer l'inscription.

Remarque: Connectez-vous à votre email avant de vous inscrire pour ne pas manquer le code de validation.

A file fileses Image: file fileses (a) Image: file file (b) Image: file (b) Image: file (b)	©	Contra Passard
No account Register	Inscription	Register Réglages du mot de passe

4. Ajouter une caméra (à la 1ère fois)

4.1 Connexion filaire

- A. Mettez la caméra sous tension et attendez 20 secondes pour passer à l'étape suivante;
- B. Connectez la caméra à une box à l'aide d'un câble RJ45;
- C. Connectez votre smartphone au même réseau que celui de la caméra;
- D. Lancez l'application Zosi Smart et appuyez sur l'icône G dans le coin supérieur droit, comme indiqué sur la figure;
- E. Choisissez "Caméra IP";
- F. Cliquez sur l'icône ' pour scanner le code QR sur la caméra.
- G. " ✓ " dans le coin supérieur droit pour enregistrer la caméra en ajoutant



Remarque: Si vous ne parvenez pas à ajouter la caméra, maintenez le bouton de réinitilisation enfoncé pour réinitialiser la caméra, puis commencez à vous reconnecter en suivant les instructions ci-dessus (les étapes de A à E) jusqu'à ce que la vidéo apparaisse sur votre téléphone.

Faites une pause de 5 secondes puis écoutez la voix du commutateur à l'intérieur de la caméra, comme le montre la figure.

4.2 Convertir la connexion filaire en connexion sans fil

 A. Recherchez la caméra correspondante affichée dans la liste des périphériques et entrez l'aperçu en temps réel;

B. Cliquez sur l'icône " 🐯 " dans le coin supérieur droit pour entrer les paramètres de la caméra;

C. Sélectionnez " WiFi Réglages " pour entrer à la configuration sans fil;

D. Sélectionnez le réseau WiFi qui a un signal stable et fort puis saisissez son mot de passe;

E. Cliquez sur "Confirmer" pour terminer la conversion de la connexion filaire en connexion sans fil.

C Device1 C	C Device Setting	Wifi Setting	Wifi Setting
	DeviceDevice1	Please select the Will you want to set and enter the	Please select the Will you want to set and enter the
		contect password.	correct password.
	■ Video Setting Rull Time Recording >	wife	Wife TP-Test
	출 Alarm Setting >	Password:	Password zosi@03011
	Device Information	Conferm	Confirm
	Update Online (*s latest version) >	TP-Test	TP-Test
□ Q1 net 25		IPCF6841693083882	IPCF6841693083882
Intercom Video Screensh Playback PTZ	😸 Wifi Setting	vP.	VP
ot Automatic an Automatic and	B Alarm Push Notification	5565	5566
Cruise Point	Contract this design	SUPER-Farm1	SUPER-Farm1 Seting Second
Set Point Com		ChinaNet-GqLj	ChinaNet-GqLj
		Ċ	Ċ

5. Introductions de l'application

	Me	0
0	Sharon@zositech.con	n >
0		
🔂 Change P	assword	>
🕑 FAQ Help		>
Ø Update Ap	90	>
() Fingerprin	rt Login	
About Us		>
	Locout	
A	9	Ø
Device	Media	Me

Informations personnelles

Réglages

5.2 Informations de l'appareil

(1) Partager le code QR de l'appareil;

(2) Vidéo: cliquer pour commencer l'enregistrement ou pour arrêter l'enregistrement;

(3) Capture d'écran: cliquer pour lancer la capture d'écran;

 (4) Lecture d'événement: cliquer pour afficher la vidéo de détection de mouvement et les autres vidéos stockées par la caméra;

(5) SD / HD: ajuster la netteté de l'image;

(6) Intercom: audio bidirectionnel (disponible pour les appareils prenant en charge cette fonctionnalité).





Information de l'appareil

Vidéo en temps réel

6. Contrôle à distance par l'application de PC

L'application de PC (AVSS) est utilisée pour la prévisualisation DVR / NVR / IPC avec des fonctionnalités telles que l'affichage en temps réel, la gestion des périphériques, la lecture vidéo à distance, etc.

6.1 Connexion

Double-cliquez sur l'icône "AVSS" pour installer cette application. Sélectionnez la langue et connectez-vous.

Remarque: Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut, ou entrez les mêmes informations de connexion que votre application mobile.

	AVSS	
[A]	English	\sim
Q Admin		
8	•	
🗌 Anto Legia		
	Login	

6.2 Gestion des appareils

6.2.1 Cliquez sur "Gestion des appareils" pour ajouter des zones et des appareils.

User Name	O Preview	- 🗆 X
💽 Preview 👻	Device List	
Device Management		
D PlayBack		
i About		

6.2.2 Ajouter une zone: Cliquez avec le bouton droit sur le blanc pour ajouter une zone et puis entrez un nom de la zone. Le nom de zone est utilisé pour décrire l'endroit surveillé.

User Name	O Preview		
O Preview -	[Device List	
Device Management			
C PlayBack	Add Area Bode: Area Nune:	Group	
i About	Description:	describe	
	Cancel		OK

6.2.3 Ajouter un appareii: Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la zone pour ajouter un appareii et modifier le type de l'appareii. Saisissez le nom de l'appareii, l'ID de l'appareil, le nom d'utilisateur, le mot de passe de l'appareil et le numéro de canal, puis cliquez sur "OK" pour sauvegarder.

User Name	C Preview
O Preview -	E Device List
Device Management	Add News Ctrith Add Newse Ctrithitt
(L) PlayBack	Zdit Area Ctrifs Dalets Area Ctrift Dalets Device Ctrifthifted
🧔 PTZ 🔻	Edit Davice Ctrl=Dhifted Delete Chanel Ctrl=D
i About	
User Name	C Preview
💽 Preview 💌	E Device List
Device Management	0 Yune
(L) PlayBack	Add Device
🐻 PTZ 🔻	Node: Device Device Type: IPC
i About	Derice Bana: Rom Derice ID: 357LAL2PC0614662111A
	Vier Nune: admin
	Chansel: 1
	Description:
	Cancel Search OK

6.3 Aperçu

Cliquez sur "Aperçu" pour rechercher la liste des appareils, cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Lire tout" et "Arrêter tout", la vidéo d'aperçu peut être affichée ou arrêtée.





6.4 Relecture

Cliquez sur "Relecture"; sélectionnez l'identifiant de l'appareil, le numéro de canal, la date et recherchez ensuite la vidéo. Cliquez deux fois sur le temps d'enregistrement pour définir l'heure exacte et cliquez sur "Jouer".



7. Installation

7.1 Avant d'installer la caméra

 Décider de faire passer les câbles à travers le mur / plafond (perçage requis) ou le long du mur / plafond.

 Si vous faites passer les câbles le long du mur / plafond, vous devez passer le câble à travers l'encoche du câble sur la base. Cela gardera la base de la caméra fixée à la surface une fois montée.

7.2 Pour installer votre caméra

 Utilisez le gabarit de montage fourni pour marquer les trous des vis. Percer des trous pour les vis de montage.

Remarque: Insérez les ancres de cloison sèche incluses si vous installez la caméra dans une cloison sèche.

(2) Connectez les câbles comme indiqué dans la section "Connexion de caméra".

(3) Faites passer le câble à travers la surface de montage ou l'encoche du câble et montez le support de la caméra sur la surface à l'aide des vis fournies.

(4) Utilisez un clef à molette (fourni) pour desserrer la vis de réglage.
(5) Ajustez la position de la caméra.
(6) Serrez la vis de réglage pour

sécuriser la position.

FAITES ATTENTION

Cette caméra comprend un filtre de coupe IR mécanique automatique. Lorsque la caméra change entre les modes d'affichage Jour / Nuit, un bruit de clic audible peut être émis par la caméra. Ce clic est normal et indique que le filtre de la caméra fonctionne.



FAQ

- Q. Pourquoi je n'arrive pas à ajouter un appareil à l'aide de la recherche locale?
- A: Assurez-vous que votre appareil est sur le même réseau local que votre téléphone. Si vous ne pouvez pas faire les deux appareils sur le même réseau local, entrez manuellement l'ID utilisateur de votre appareil pour terminer l'ajout.
- Q. Pourquoi l'appareil est hors ligne?
- A: Veuillez vérifier :
 - 1) Votre appareil est-il connecté au réseau?
 - 2) Le routeur fonctionne-t-il correctement?
 - 3) Avez-vous activé la fonctionnalité d'obtenir automatiquement l'adresse IP?
- Q. Pourquoi je n'arrive pas à trouver un fichier d'enregistrement vidéo?

A: Veuillez vérifier :

- 1) La carte TF est-elle endommagée?
- 2) La date du fichier de recherche est-elle valide?
- 3) Le système de l'appareil est-il configuré au bon moment?



www.zositech.com service@zositech.com

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de ZOSI. Les informations contenues dans cette publication sont considérées comme exactes à tous égards.

ZOSI ne peut être tenu pour responsable des conséquences résultant de leur utilisation. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Des révisions ou de nouvelles éditions de cette publication peuvent être publiées pour intégrer ces modifications.





